

## pc彩砖多少钱 欣隆建材 河南pc彩砖

产品名称	pc彩砖多少钱 欣隆建材 河南pc彩砖
公司名称	湖北欣隆建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省孝感市孝南区西河工业园
联系电话	18211759888

## 产品详情

### pc彩砖的配方

- 1、粘土：要带有一定量的疏松颗粒物，以利于拌混凝土。含沙量少的粘土，可在土中配砂。含沙量少又偏硬的粘土，须碾碎后另配砂。
- 2、混凝土：掺加10%的425#一般粉煤灰水泥，能提升砖的强度和耐磨性能，浸泡后不裂开。不然，一般砖会出现裂开状况。
- 3、减水剂：掺加少量减水剂(提升剂)，除提升砖的硬块强度外，还能降低混凝土使用量，减少工艺品成本费。
- 4、水：需水量适度，砖的强度就高。成形水份少，砖的强度则差，原材料在模内摩擦阻力大，单双面充压，砖底边不密实度;成形水份多，底边湿冷，河南pc彩砖，脱模时非常容易撞坏。当碎石土含水量为3—5%，成形时的需水量以10%为宜。若原材料细沙过多，则降到8%。

### 刚铺好的PC砖，空鼓怎么办？

铺砖里的空鼓，通俗地来说就是指瓷砖铺好后，瓷砖的背部与墙体之间贴合不好，然后里面就形成了一个充空气的空鼓，然后敲起来的话，就像打鼓一样，所以就叫做空鼓，PC砖生产厂家分享导致空鼓出现的主要原因，大概有如下几个：

瓷砖吸水率高。

贴砖前没清理干净（砖背或基层）。

贴砖时基面过于干燥。

水泥砂或粘贴剂的质量差。

工人偷懒，pc彩砖多少钱，施工不当。

### 保证PC彩砖铺设质量的方法

- 1、PC彩砖铺设时，必须避免在新铺的砖面上行走，仿石材pc彩砖，否则容易出现表面变形现象。
- 2、铺PC彩砖的过程需要连续完成，以免留太多残茬。
- 3、如有落水或管道井口，可根据方砖接头的形状预先加工成圆形，使之闭合。不得用碎砖补贴，以免松动砖缝和砖间渗漏，pc彩砖批发，严重影响铺贴的整体美观效果。
- 4、基层内部必须清理干净，浇水彻底，水泥应平整光滑，地砖应仔细打烂，每一步都要做好，否则可能造成空鼓脱落现象。
- 5、铺设PC彩砖时，不拉电线或忘记使用坡度尺控制坡度，容易造成水溢出和水溢出。

pc彩砖多少钱-欣隆建材(在线咨询)-河南pc彩砖由湖北欣隆建材有限公司提供。湖北欣隆建材有限公司（[www.wyjcc01.com](http://www.wyjcc01.com)）实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领欣隆建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.hfjizhizhuan.com](http://www.hfjizhizhuan.com)）还是从事合肥彩砖，合肥植草砖，合肥护坡砖的厂家，欢迎来电咨询。