

简易淋浴房/玻璃移门/淋浴间/光玻璃房/一字型/尺寸任定

产品名称	简易淋浴房/玻璃移门/淋浴间/光玻璃房/一字型/尺寸任定
公司名称	叶金女（个体经营）
价格	250.00/套
规格参数	规格:90x90x1850（mm） 类别:淋浴房 品种:简易淋浴房
公司地址	中国 浙江 绍兴市 浙江绍兴柯桥工业区
联系电话	86 575 65561927 18758522285

产品详情

规格	90x90x1850（mm）	类别	淋浴房
品种	简易淋浴房	型号	角开
颜色	亮光	玻璃厚度	4-10（mm）
玻璃品种	钢化玻璃	产地	浙江
等级	优质	地盘材质	ABS
功能	简单	门开启方式	平移
品牌	格丽莎	形状	角开/方形
主体材质	铝合金		

浙江省绍兴县格丽莎卫浴有限公司

——欢迎您的光临！！！！

本厂专业生产淋浴房，浴室柜，及浴缸产品。长期为外贸公司生产高性价比的出口产品，销往欧洲各国（包括法国、西班牙、英国、比利时等国），俄罗斯，非洲的阿尔及利亚等国及部分中东国家。

生产带底盆的简易房（玻璃房）是我们的专长。价格面议，以上标价仅供参考。

我司生产各种款式的淋浴房，其中光角开（方形）就有以下的各种款式以供选择。其他新品也在不断增加之中，有量可以新开。

1、角形（方形）推拉式，一面固定，一面推拉。下图为氧化（亮光）铝合金+透明玻璃。带挡水条。

2、角开（方形）

3、角开（方形），f型拉手，亮光（氧化）铝合金，香梨玻璃，带27cm高底盆（120*80*27cm，90*90，27cm等）。

4、角开（方形），f型拉手，白色（喷塑）铝合金，香梨玻璃，带27cm高底盆（90*90*27cm等）。

5、角开（方形），f型拉手，亮光（氧化）铝合金，透明玻璃，带15cm高底盆（90*90*15cm等）。

6、角开二面推拉式光玻璃房。

以上为该款产品的详图，另附本公司最近生产的一些样品产品图，以供参考！

90x90cm圆形喷塑+香梨玻璃+ 27cm底盆,f型锌合金拉手，双滑轮。
90x80cm圆形喷塑+香梨玻璃+27cm底盆,f型锌合金拉手，双滑轮。
90x90cm方形喷塑+香梨玻璃+27cm底盆,f型锌合金拉手，双滑轮:
90x90cm方形喷塑+透明玻璃+15cm底盆

120x80cm左房: /120x80cm右房:
50cm高底盆，90x90扇形简易房半成品，香梨玻璃。铝合金未加工。
50cm高底盆有踩脚，90x90扇形简易房，喷塑,透明玻璃。
20cm高带裙边底盆，90x90扇形简易房半成品，香梨玻璃。铝合金未加工。

扇形底盆:

方形底盆已钻孔未上下水:

f型拉手 :

上导轨 , 双滑轮 (也可订购单滑轮)

下导轨 , 单滑轮.

以下为部分玻璃房图:

90x90氧化玻璃房 (铝合金氧化):

方形喷塑玻璃房 :

扇形喷塑玻璃房 :

配套的防溴下水之一 :

扇形配件图。

方形配件图

上下胶条

方形门玻磁条防水条

皮条 (嵌玻璃与铝合金的缝隙处 , 若玻璃厚的话 , 只要打玻璃胶即可。) 墙材之一

铝合金竖材 , 与上面的墙材配套。若单根料的话 , 墙材和竖材合为一根 , 省料 , 价格上可以优惠不少。
二根料可以调节宽度 , 每边间距可调0-2.5cm左右。

铝合金导轨

包装好的铝合金。刚喷好漆的墙材。

产品安装方便，需准备冲击钻，在墙上钻上相应的孔位以固定玻璃房的竖材，然后只要一把螺丝刀即可完成。若需了解详情的话，请看以下，本人总结的说明，作为借鉴。

安装示意图：

第一步，先核对配件，铝合金，玻璃，底盆三大件，加磁条，防水条，皮条，胶条四件及配件包。齐了，开始安装。先放好底盆，把底盆下水管放入下水管道处，然后把铝合金拿出来套一套（先不安装），没问题（出厂试好）开始固定墙材，用冲击钻在相应的孔位处钻好孔位，敲入塑料膨胀，然后用螺丝固定铝材。这一步适合双根料（即竖材有四根，每边二根的情况），如果是单根料的话，这一步要放最后安装才方便。

没底盆的，若配挡水条，就先安挡水条。

第二步，把没孔位的玻璃嵌入另一根铝合金，然后把皮条插入缝隙处即可，玻璃置铝合金的是间处。然后玻璃上下扣入上下胶条。拿导轨和这竖材入定玻固定一起，如下图。

方形需把导轨用塑料转角连接好，上导轨就是定位块离转角的距离略短些那二根，如上图。

第三步：把刚才固定好的框架，放到底盆或挡水条上。靠玻璃的竖材去扣入固定好的墙材，如下图。调到合适位置，用螺丝固定好，盖入盖帽。

第四步，安装滑轮及拉手。对着孔位用螺丝刀转上，然后盖上盖帽即可。上面用双滑轮，下面用单滑轮。拉手直接用手拧即可。

第五步，把固定好轮子的玻璃套入导轨即可，上面只要斜着轻轻套入，下面一个人在里面拿玻璃放入导轨时，外面一个人去按二个单滑轮的按钮，往下按，轮子进入导轨时放手即可安装好。然后拉上门，感觉下如果，如果太紧或太松的话，用螺丝刀调节下双滑轮下面的那个螺丝以调至最适高度即可。最好套上磁条，防水条。打上玻璃胶，24小时内不浸水。

到此，安装已完成！恭喜你，你也会安装啦！

安装并不难，只要了解原理即可。安装先后顺序依个人喜好可以调换。

本公司竭诚为您服务，我们不仅仅提供高性价比的产品，我们同时也在努力地为大家提供良好的售后服务环境。不足之处，请您提出宝贵的意见，我们一起努力，共同进步，共同发展！

tel:0575-85561927/29, fax:0575-85561929