

# 韩国进口波音软片hyundai现代贴膜BODAQ铂多装饰膜哑光白色黑色肤感橱柜膜

产品名称	韩国进口波音软片hyundai现代贴膜BODAQ铂多装饰膜哑光白色黑色肤感橱柜膜
公司名称	青岛世纪溢彩国际贸易有限公司
价格	.00/米
规格参数	现代:hyundai 铂多:BODAQ 韩国进口:贴膜
公司地址	城阳区长城路89号
联系电话	18562552800

## 产品详情

波音软片是一种PVC贴膜，有背胶。韩国贴膜有背胶的波音软片可以直接撕下底纸粘贴在物体表面，根据表面分为木纹、素色、金银拉丝、大理石等。

水泥纹贴膜，大理石纹贴膜，水磨石纹贴膜，金属贴膜，不锈钢拉丝贴膜，不锈钢磨砂贴膜，橘皮纹贴膜，鳄鱼皮贴膜，

AA200 AA201 AA600 AA601 AA602 AA603 AA604 AA605 AA606 AA607 AA608 AA609 AA610 AA611 AA612  
AA613 AA614 AA615 AA616 AA617 AA618 AA619 AA620 AA621 AA622 AA623 AA625 AA626 AA909 AA624  
AA800 AA801 AA802 AA803 AA804 AA805 AA806 AA807 AA808 AA809 AA810 AA811 AA900 AA901 AA902  
AA903 AA904 AA905 AA906 AA907 AA908 AA909 AA910 AA911 AA912 AA913 AA914 AA915 AA916 AA917  
AA918

### 装饰膜施工方法

二、粘贴于木纹膜施工表面后，会有起泡产生，只要顺着一个方向轻刮既可以消除起泡。

2-1：木纹膜粘贴的时候，需要根据施工基层来确定是否刷底油。本次施工为样机通过不用刷底油，来测试木纹膜施工后的粘粘程度。

2-2：木纹膜具有导气槽，可以方便排出气体。

经典木纹膜，B1级阻燃贴膜，B1级防火门贴膜

BA001 BA002 BA003 BA004 BA005 BA006 BA007 BA008 BA009 BA010 BA011 BA012 BA013 BA014 BA015 BA016  
BA017 BA018 BA019 BA020 BA021 BA022 BA023 BA024 BA025 BA026 BA027 BA028 BA029 BA030 BA031 BA032  
BA033 BA034 BA035 BA036 BA037 BA038 BA039 BA040 BA041 BA042 BA043 BA044 BA045 BA046 BA047 BA048  
BA049 BA050 BA051 BA052 BA053 BA054 BA055 BA056 BA057 BA058 BA059 BA060 BA061 BA062 BA063 BA064  
BA065 BA066 BA067 BA068 BA069 BA070 BA071 BA072 BA073 BA074 BA075 BA076 BA077 BA078 BA079 BA080  
BA081 BA082 BA083 BA084 BA085 BA086 BA087 BA088 BA089 BA090 BA091 BA092 BA093 BA094 BA095 BA096  
BA097 BA098 BA099 BA100 BA101 BA102 BA103 BA104 BA105 BA106 BA107 BA108

## 装饰贴膜施工方法

木纹膜贴波浪线造型，先将基层处理干净。贴膜施工前需要确认基层情况：

1. 确保每条波浪线在同一直线上下，如果有不平整的地方，需要用原子灰进行处理。
2. 查看波浪线中间的拼接位置是否有较大的缝隙，如果缝隙统一，可以进行后续的施工。如果缝隙不均匀，可以使用叠压的方法进行施工操作

## 装饰膜施工

三、使用热风机对边角拐角处热吹，然后轻拉贴紧侧面基层。

备注：使用热风机吹的时候，不要长时间对这一个位置长时间吹，以防烤坏基面。不同时间的热吹容易形成木纹膜拉伸度不同，避免瑕疵。

木纹木皮贴膜，防火木皮，防火PVC木纹膜，

BC001 BC002 BC003 BC004 BC005 BC006 BC007 BC008 BC009 BC010 BC011 BC012 BC013 BC014 BC200 BC201  
BC202 BC300 BC301 BC302 BC303 BC304 BC305 BC400 BC401 BC402 BC403 BC404 BC405 BC406 BC407  
BC500 BC501 BC502 BC503 BC504 BC505 BC506 BC507 BC508 BC509 BC510 BC511 BC512 BC513 BC514 BC516  
BC517 BC518 BC519 BC520 BC521 BC522 BC523 BC527 BC529 BC700 BC701 BC702 BC703 BC704 BC705 BC706  
BC707 BC708 BC709 BC710 BC711 BC712 BC713 BC714 BC715 BC716 BC717 BC722 BC900 BC901 BC902 BC903  
BC950 BC951 BC952 BC953 BC954 BC955 BC956 BC957 BC958 BC959 BC960 BC961 BC962 BC963 BC964 BC965  
BC966 BC967 BC968 BC969 BC970 BC971 BC972 BC973 BC974 BC975 BC976 BC977 BC978 BC979

四、粘贴后，对基层侧面进行修正。

备注：主要修施工侧面是否平整，是否有气泡，出现此类问题，可以用热风机和刮板进行修复。

贴膜时，将拼接缝预留在阴角位置，这样效果美观。刀口要平整没有毛刺。

密度板PVC贴膜木纹膜视频案例，本次视频是国内的一家医院装修贴膜后的效果，墙壁上使用奥松板做造型，然后在修复拼接缝后，进行木纹膜贴膜施工。

木纹木饰面，木皮贴皮，电梯贴膜

AB001 AB002 AB003 AB004 AB005

AD001 AD002

BD001 BD002 BD003 BD004 BD005 BD006 BD007 BD008 BD009 BD010 BC958 BD011

BM001 BM002 BM003 BM004 BM005 BM006 BM007 BM008 BM009 BM010 BM011 BM012 BM014 BM015 BM017  
BM018 BM019 BM020

BP000 BP001 BP002 BP003 BP004 BP005 BP006 BP007 BP008 BP009 BP010

五、用壁纸刀切掉多样的木纹膜即可完成操作。

备注：裁切时，需要慢切，不能快，确保切口平整，不跑刀。

单色纯色贴膜，黑色贴膜，白色贴膜，蓝色贴膜，广告膜，哑光肤感膜，橱柜贴膜，

SH001

SS001 SS002 SS003 SS004 SS005 SS006 SS007 SS008 SS009 SS010 SS011 SS012 SS013 SS014 SS015 SS016 SS017 SS018  
SS019 SS020 SS021 SS022 SS023 SS024 SS025 SS026 SS027 SS028 SS029 SS030 SS031 SS032 SS033 SS034 SS035 SS036  
SS037 SS038 SS039 SS040 SS041 SS042 SS043 SS044 SS045 SS046 SS047 SS048 SS049 SS050 SS051 SS052 SS053

ST001 ST002 ST003 ST004 ST005 ST006 ST007 ST008 ST010

SM001 SM002 SM003

消费者完全可以根据自己的审美和喜好，选择不同花色、不同风格、不同系列的贴膜产品，装饰家居，与以往耗工耗时的传统装修方式相比，韩华装饰贴膜只需贴附在装饰物体表面，十分方便快捷，且突破了起边、褶皱、怕划、怕湿、不易清洗等缺陷，未来有望在家居装饰领域全面普及。

随着人们生活水平的逐步提高，追求更为舒适的自我空间是消费主流趋势，在欧美家装市场，装饰膜的使用非常广泛。

装饰贴膜其独特的施工粘贴处理，不仅是平面、曲面施工也非常便利，使其比其它材质更加经济实惠. 主要用于室内墙面，免漆板材，家具，等家居办公用品的外表装饰或修边。其它的用途还包括：音箱，免漆板材，装修收尾等替代传统的油漆功效。