

一体化油水分离设备 奥脉环保 油水分离设备

产品名称	一体化油水分离设备 奥脉环保 油水分离设备
公司名称	南京奥脉环保科技有限公司东莞分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道振兴路798号超时空创富中心C栋208
联系电话	13712880994 13712880994

产品详情

智慧型油水分离设备

使用场所：地下餐厅、酒店以及副食品加工需要油水分离和提升的场所。是实现杂物分离、油水分离及污水提升的一种专用设备。

功能说明：

- 1、智能控制格栅，全自动除渣。
- 2、被分离的杂物，经自动除渣机构，自动排放至杂物桶内。
- 3、配备反冲洗装置，对除渣区自动清洗。
- 4、具有除渣自动运行的功能。
- 5、具有自动恒温加热功能，防止油脂结块。
- 6、具有自动排油功能。
- 7、具有自动称重提升功能。
- 8、具有油水自动分离功能。
- 9、具有污水自动提升功能。
- 10、以上所有功能，均可以通过南京奥脉的APP实现手机远程控制。

油水分离设备安装在哪里比较好

一般餐馆以便解决含油量污水，会设备油水分离设备，但她们在购买好商品后，却碰到一个较为艰难的难题，那便是这个机器设备设备在土里好仍是在地底好？

安装在地底，也就是说埋地安装，在土里挖个坑，用混泥土制成一个蓄水池，蓄水池的尺寸依据分离设备尺寸而定，长短和总宽加長五六十厘米，长短加長是以便联接自来水管，总宽加長是以便放集桶，分离设备自身仅仅具有密封性功效，不可以挑球或过车，地下室厨房油水分离提升设备，假如蓄水池必须挑球或过车，必须此外加外盖，一体化油水分离设备，那样高宽比加宽二三十厘米。

埋地安装，相对而言较为省室内空间，餐饮油水分离提升设备，但维护保养起来没那麼便捷，非常是较为大中型的机器设备，每钟头产泥量三五十吨左右的，含有全自动刮渣设备的，必须的室内空间更大一些。埋地安装得话，蓄水池等于一个中小型别墅地下室了，也有假如餐厅厨房并不是在一楼得话，也不可以埋地安装。

依据油水分离设备生产厂家有关统计分析说明，与传统式隔油池不一样的是，大部分餐馆餐厅厨房油水分离设备的安装，全是放到路面，假如是小型机器，是立即放到餐厅厨房里边的，假如中设备，那麼会考虑到放到户外，或者储藏间，假如是购物中心得话会考虑到放到负一层地下车库，或放到户外，乃至有一个地底购物中心，立即在卫生间那边找了个设备装进去。

假如将机器设备放到路面得话，还有一个难题，就是说餐厅厨房水沟里边的水将会会流不上机器设备里边，由于分离设备的进水管离底端留出充足的高宽比。但是那样的话，必须先建一个蓄水池，让水沟里边的流水到蓄水池里边，再用全自动提升设备抽中机器设备里边，全自动提升设备含有一备一用离心水泵，及其液位仪自动开关。水位线做到特殊的高宽比后，离心水泵起动，但水位线到蓄水池底端时，离心水泵终止，避免干抽。

油水分离设备如何安装

- 1、机器设备应就近原则建在厨房洗菜盆或排水管道池的正下方，不能建在有环境卫生规定的食品类区。餐厅厨房排污沟尾端需设网条式防臭地漏，防蝇和阻止脏物。
- 2、餐余机器设备一般建在餐厅厨房下一层或别墅地下室，并间距给消防泵房的水准间距超过10m;间距餐厅厨房排水立管的水准间距一般不超出20-25m，油水分离设备，远距离含油量排水管道非常容易阻塞。
- 3、挑选机器设备房时理应挑选有利于运送废机油、废料，挨近室内楼梯、载货电梯等的部位。
- 4、因为菜油工作中经常，附近路面非常容易遭受环境污染，因而户外机器设备宜建在相对性隐蔽工程的部位，房间内宜建在独立的机器设备间内，并配备水斗、清洗水龙头和自然通风气水分离器，换风不适合低于15次/时。
- 5、机器设备排水立管应联接到户外或与房屋建筑排水管道换气系统软件联接，户外设定的排水立管应高排即排水立管顶部应高于路面2米左右或建在隐蔽工程、没有人挨近的地区，房间内设定的排水立管宜独立引出来平屋面。
- 6、机器设备进、排水口两边必须安装截止阀，便于机器设备的调节及维修
- 7、选用土里式安装油水分离器时，规定路面整平，机器设备边上应下设排污沟或集水坑，有利于检修排水管道和应急安全事故的排水管道。

