

# 天津塘沽区安装玻璃门现场施工

产品名称	天津塘沽区安装玻璃门现场施工
公司名称	天津市东丽区甄顺达门窗经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明街华明家园紫园27-1-102
联系电话	13622075272 13920819029

## 产品详情

天津富皇 玻璃门地弹簧地弹簧是一种闭门器,而这种闭门器在玻璃门中使用较多。玻璃门地弹簧也是一种液压式闭门器,其压紧弹簧的装置为蜗轮,主要是因为蜗轮可以正反向旋转,根据玻璃门地弹簧的特点,基本配置是天轴和地轴,除了玻璃门,可以适用于几乎木制、钢制、铝合金门和使用玻璃门夹的无边框玻璃门。

### 玻璃门地弹簧安装步骤

1、安装前的准备:安装钢化玻璃前,地面饰面施工应完毕,门框的不锈钢或其它饰面应完成。门框顶部的钢化玻璃限位槽已留出。其限位槽的宽度应大于玻璃厚度2-4mm,槽深10-20mm。不锈钢饰面的木底托,可用木楔钉的方法固定在地面上。然后再用胶将不锈钢饰面板粘卡在木方上。铝合金方管可用铝角固定在框柱上,或用木螺钉固定于地面埋入的木楔上。钢化玻璃的安装尺寸,应从安装位置的底部、中部和顶部测量,选择小尺寸为玻璃板宽度的切裁尺寸。如在上中下测得的尺寸一致,则裁玻璃时,其宽度要小于实测尺寸2-3mm,高度要小于3-5mm。裁好钢化玻璃后,要在四周边进行倒角处理,倒角宽2mm。

2、安装施工:用玻璃吸盘器把钢化玻璃吸紧,然后手握吸盘器把钢化玻璃板抬起。抬起时应有2-3人同时进行。抬起后的钢化玻璃板,应先插入门框顶部的限位槽内,然后放到底托上,并对好安装位置,使钢化玻璃板的边部,正好封住侧框柱的不锈钢饰面对缝口底托上固定钢化玻璃的方法为:在底托木方上钉木板条,其距钢化玻璃板4mm左右。然后在木板条上涂刷胶,将饰面不锈钢板片粘卡在木方上。

3、注玻璃胶封口的操作方法:将一支玻璃胶开封后装入玻璃胶注射枪内,用玻璃胶枪的后压杆端头板,顶住玻璃胶罐的底部。然后一只手托住玻璃胶注射枪身一只手握着注胶压柄,并不断松、压循环地操作压柄,使玻璃胶从注口处少量挤出。然后把玻璃胶的注口对准需封口的缝隙端。