

苏州门禁系统安装公司告诉你DIY安装门禁

产品名称	苏州门禁系统安装公司告诉你DIY安装门禁
公司名称	昆山汤姆斯克智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市谭子街45号二层/北门路希望之城22号104室
联系电话	0512-87814606 13773100800

产品详情

假如你要等有了尝试室才来做尝试的话，这么有了尝试室你也不也许做尝试，岂论你在什麼时间开始，紧张的是开始之后就不要再了，今天就专注[??????](#)的汤姆斯克智能给大家讲解一下门禁安装的步骤。

门禁系统的组成：门禁系统由交流电源线、读卡器、出门按钮、电锁、门禁控制器、通讯线。

苏州门禁安装-门禁机
苏州门禁安装-闭门器
苏州门禁安装--控制线

门禁电源或者门禁控制器：一般情况下门禁系统中使用三芯电源线，线径在1.0平方毫米以上，一定要真实接地。

读卡器到门禁控制器的线：建议用8芯屏蔽多股双绞网线（其中三芯备用，如果不需要读卡器声光反馈合法卡可不接LED线），数据线Data1、Data0互为双绞更好。最长不可以超过100米。屏蔽线接控制器的GN D。加粗或者双股合一股给读卡器供电，有助于提升读卡器的性能。

一：布线

门禁布线分为电源线，通讯线，信号线三种线需要放置。布线时注意强、弱电分开走线。

二：步骤

1、准备好所需材料。（门禁主机、门禁电源、出门按钮、门禁锁、线材）

2、在门的三个地方铺设管线（出门按钮及门禁主机、门禁电源、门禁锁），电源线与信号线要分别穿管，且两管长距离平行布置时应相距30cm以上。穿线时一定要做好标记，线的接头一定要放在接线盒内，若忽视了这方面的工作，则会给以后的安装、调试工作带来很大的麻烦。

3、按说明书将各设备转接起来。

4、最后按说书调试一下门禁主机就好了。