

云南铜芯多芯软线直销 云南铜芯多芯软线 多林电缆

产品名称	云南铜芯多芯软线直销 云南铜芯多芯软线 多林电缆
公司名称	云南多林电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区春城路与昌宏路交叉口宏盛达五金机电市场5号门7幢10号
联系电话	13888511500

产品详情

利用卡尺来测量铜丝的大小，和算铜芯根数来计算：

如：RVV2*0.5 标准的话一般单根线芯是足0.2mm，里面有16根

$3.14 * (0.2/2)^2 * 16 = 0.5\text{mm}$ 也就是足的。

$3.14 * (0.19/2)^2 * 16 = 0.45\text{mm}$ 这种就是不足的

还有一种是线芯是0.15mm，云南铜芯多芯软线直销，根数是28根

$3.14 * (0.15/2)^2 * 28 = 0.49\text{mm}$ 这种也是合格的，少0.01mm是正常的现象。

不标准是RVV2*0.5mm，线芯是0.15mm的，根数是18根

$3.14 * (0.15/2)^2 * 18 = 0.32\text{mm}$ （足七成）

音响线如 100支是2*50*0.1（2指的是芯数、50指的是单边支数，0.1指的是单根铜丝大）

平方= $3.14 * (0.1/2)^2 * 50 = 0.4\text{mm}$ （足8-9成以上）。

200支是2*100*0.1

平方= $3.14 * (0.1/2)^2 * 100 = 0.8\text{mm}$

软线和硬线的优缺点也决定他们的使用作用和场所。

硬线：一般硬线用于埋墙、埋地，作为主线使用；

软线：而软线一般用于设备的电源连接线。两者没有谁差谁坏的区别，云南铜芯多芯软线，只有谁适合哪个位置的不同。

软线与硬线的施工上区别在施工方面有什么区别？

软线：在穿管的时候比较好穿，散热也比较好。施工比较容易。

硬线：在接头和压线的时候要费劲一定，没有那么好搞定，因为比较硬穿管没有那么好穿。但是硬线的拉力比较强。

缠卷法:与单芯铜线直线缠绕相同

复卷法:适用于多芯软导线的连接。把合拢的导线一端用短绑线做临时绑扎，云南铜芯多芯软线厂家，以防止松散，云南铜芯多芯软线价格，将另一端线的线芯全部紧密缠绕3圈，多余线端依次阶梯式剪除。另一端也按照此方法处理。

1)室内配线必须采用绝缘导线或电缆。

2)室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设，管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时，金属管必须做等电位连接，且必须与PE线相连接。

3)室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。

云南铜芯多芯软线直销-云南铜芯多芯软线-多林电缆由云南多林电缆有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南多林电缆有限公司（www.ju580.cc）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电力电缆具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!