

卫生间地板漏水怎么做 卫生间地板漏水 运兴防水补漏公司

产品名称	卫生间地板漏水怎么做 卫生间地板漏水 运兴防水补漏公司
公司名称	云南运兴防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市盘龙区金色年华北京路广场A座十楼
联系电话	13888277598

产品详情

卫生间贴砖前要先放样

厨卫的墙地面贴砖现多采用湿铺法。就是打底用加水的水泥砂浆，打底完成后再贴砖。因为墙面地面的面积大，卫生间地板漏水，在贴砖前记得要先“放样”，就是用红线标出贴砖的位置，贴出来才会整齐。

一般现代风多是铺抛光砖或板岩砖，这些砖的缝可以留得比较小，小可到1mm（气候变化大的地方，只能到2mm）；但仿古砖的边缘多数不是完全的直线，若贴得太近，会不好看，好像砖做得不好似的，所以缝会留得较大，卫生间地板漏水维修，约0.5-1cm，卫生间地板漏水怎么做，要多大，纯看个人主观决定。

填缝剂可选色，耐脏污很优

很多人爱用白色的填缝剂，但其实填缝剂有多种颜色，黑白灰蓝绿黄红都有，很易看出脏的就是白色了。师傅在做瓦工时，常是上一步在涂水泥浆，下一步就填缝，所以不小心就会弄脏。所以，卫生间地板漏水维修费用，建议能不用白色就不用白色，尤其是地面，可选灰色系或带颜色的，较不容易看出脏。

云南运兴防水工程有限公司有30年以上的防水施工经验，无论各种防水补漏、修补都有专业过硬的防水工程施工技术及流程。

卫生间防水做得好不好，主要看防水材料和施工两部分，一般来讲，防水材料的严格把关，可以很大程

度的避免工人买假材料以次充好，偷工减料。

基层处理、清理，做找平层、结合层。

- 1、清洁基面：除去水垢、油渍、灰尘，蜡等以及其他碎屑物质。要求基面平整、牢固、干净无明水。
- 2、找平层施工：基面有空隙、裂缝、不平等缺陷的，用水泥砂浆修补抹平。
- 3、管线处理：先用堵漏王把穿墙管缝填实，再用水泥砂浆把阴阳角应作成圆弧形，并顺直、平光。
- 4、找平层干燥后方可进行防水层施工，施工期间应防火、防水。施工人员应穿软底鞋。

卫生间地板漏水怎么做-卫生间地板漏水-云兴防水补漏公司由云南云兴防水工程有限公司提供。云南云兴防水工程有限公司（www.ynyxfs.cn）是一家从事“防水,工程,补漏”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“防水,工程,补漏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使云兴防水在工程施工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！