

汽车车门防水膜定制加工 按需模切背胶 无锡思美达胶粘

产品名称	汽车车门防水膜定制加工 按需模切背胶 无锡思美达胶粘
公司名称	无锡市思美达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:思美达胶粘 规格:按需模切加工 产地:无锡
公司地址	无锡市新吴区坊前峰泉路188号
联系电话	0510-82105951 13961711341

产品详情

下雨天驾驶舱地毯上多半就两种情况空调管漏水或者就是**车门防水膜**坏了，车用的时间久了防水膜一般也就老化没有了，平时洗车的时候也许水开的大一点，车里就莫名其妙的进水了。下面思美达带大家来看一下汽车车门防水膜怎么贴。

一、准备好工具：

车门防水膜、粘贴胶（建议用丁基胶）、拆卸工具

二、拆车门内饰，根据不同的螺丝孔拆卸

三、用塑料撬杆把门饰板沿下面依次撬开，共七个卡扣，然后把内饰板往上提取下。

四、把开门扣手上的拉线和下面的电线插头拆开，内饰板就可以拿走了

五、发现最难的步骤应该是撕掉原来的膜，会残留很多胶水，必须处理干净否则还会漏水，所以这是个难题。经过多方考证购入3M除胶剂，实践效果非常好！

车门防水膜安装

除胶

六、丁基胶沿沿原来的胶印粘好，没想到这东西很粘手，一定不要长时间接触，否则很难拽开。

七、胶粘好后，把汽车车门防水膜抻开展平，粘在胶上，然后用手按压，使之粘贴牢固。完事自己用手拽了一下，确认是否结实。

八、然后把内饰板拿回来，开门拉线和插头接好，按拆卸相反过程复位，试试开门和升降车窗正常，前门施工完成！

九、安上内饰板，试试升窗键，没问题！施工时间一个多小时。

就这样车门防水膜更换工

作完工，并没有想象的那么艰难，而且[车门防水膜](#)

：<http://www.smdjn.com> 都很便宜。自己跟换也会更有成就感。