

# 文件柜 宏佳金属 文件柜尺寸

产品名称	文件柜 宏佳金属 文件柜尺寸
公司名称	南京宏佳金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区江宁街道清修社区美人山路8号
联系电话	13813905716

## 产品详情

钢制文件柜是大家经常用到的办公家具，其实它分为整装和拆装两类，文件柜尺寸，拆装的一般质量会好些，但是出厂是散件，需要动手组装，整装出厂就是成品

步：检查部件，分类组装。

第二步：投入安装，安装侧后板框架。

第三步：安装前侧门框，文件柜，连接侧后板。

第四步：安装其它部件。

第五步：内部隔板依次安装。

所有的拆装文件柜的步骤基本都可以分以上五部，其实很简单的，如果实在不会，还有视频教程，拆装柜已经是一个成熟的产业

从材质方面来区分，文件柜图片，文件柜主要可以分为四种类型：板式文件柜、实木文件柜、钢制文件柜、不锈钢文件柜。

现在市场上的办公室文件柜标准尺寸一般都是1800mm\*900mm\*390mm。为什么要将这个尺寸作为标准尺寸呢，我们先来看它的高度是1800mm，相当于大部分成年男士的身高，文件柜厂家，所以使用起来就非常方便了。有消费者会问，但是女生的身高没有这么高啊？不用担心，虽然高度是1800m，但是这是整体的高度，除去顶部已经上面一层的间隔，摆放档案时也是完全适合女生的。

防晒防潮

钢制文件柜尽量放置通风干燥处，潮湿和阳光直射都不利于钢制文件柜存放。

原因是：钢制文件柜长时间的暴晒，会使得漆色变色、漆层干裂剥落，金属会氧化变质。如果遇到强烈日照而无法移开家具，可用窗帘或百叶窗遮挡。潮湿会使金属出现锈蚀，镀铬产生脱膜等。家具大清洁时，忌用开水清洗家具，可用湿布擦，但不要用水冲洗。

### 3.避免酸碱物质

酸碱物质对钢制文件柜都有腐蚀的作用。若钢制文件柜上不慎沾上酸碱，应立即用清水把污处冲洗干净，再用干棉布擦干。

文件柜-宏佳金属-文件柜尺寸由南京宏佳金属制品有限公司提供。南京宏佳金属制品有限公司（[www.njhj168.com](http://www.njhj168.com)）是从事“办公家具、校用家具、医院家具、货架、钢制床、保险柜等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘。