

动物疫病实验室 泰安实验室 济南康源净化专业专注

产品名称	动物疫病实验室 泰安实验室 济南康源净化专业专注
公司名称	济南康源净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南新沙工业园五区
联系电话	13210526617

产品详情

化妆品护肤品净化车间的卫生要求|济南康源净化

化妆品护肤品净化车间的卫生要求|济南康源净化

11.生产车间应当有良好的通风设施，保持适宜的温湿度。生产车间应当有良好的采光及照明，工作面混合照度不得小于220lx，检验场所工作面混合照度不得小于540lx。 12.生产用水水质及水量应当满足生产工艺要求，泰安实验室，水质至少达到生活饮用水卫生标准的要求。

13.化妆品生产企业应当有适合产品特点、能保证产品卫生质量的生产设备。 14.生产企业固定设备、电路管道和水管的安装应当防止水滴和冷凝物污染化妆品容器、设备及半成品、成品。

提倡企业生产自动化、管道化，设备密闭化。 15.凡接触化妆品原料和半成品的设备、工具、管道必须用无毒、无害、抗腐蚀材料制作，内壁应当光滑，便于清洁和消毒。化妆品生产工艺流程应当做到上下衔接，人流物流分开，避免交叉。 16.生产过程的各项原始记录（包括工艺规程中各个关键因素的检查结果）应当妥为保存，保存期应当较该产品的保质期延长六个月。 17.使用的清洗剂、消毒剂以及其他有害物品均应当有固定包装和明确标识，储存在专门库房或者柜厨内，由专人负责保管。中效过滤器的检查与清洁每一空调机组内在新风、回风入口处，均设有中效过滤网，用其来对新风、回风进行进一步过滤除尘，建议每二个月检查、清洁一次，或视情况增、减检查频次，清洁时应小心，勿将过滤网、框磕碰变形，以免影响过滤效果。 18.厂区内应当定期或者必要时进行除虫灭害工作，要采取有效措施防止鼠类、蚊、蝇、昆虫等的聚集和孳生。

19.生产区厕所设在车间外侧，必须为水冲式，有防臭、防蚊蝇及昆虫等措施。

医用耗材净化车间|二三类器械洁净车间|济南康源净化

洁净室洁净厂房相关知识|济南康源净化

洁净室是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除，并将室内之温度、

洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计之净化车间洁净室(Clean Room)，亦称为无尘室或清净室。它是污染控制的基础。没有洁净室，检验检疫实验室，污染敏感零房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化，微生物实验室，其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。洁净工作台|超净工作台常见故障及其解决方法|济南康源净化洁净工作台|超净工作台常见故障有哪些。

洁净厂房建筑方式可分为土建结构和装配式两种，其中普遍采用装配式。

装配式洁净厂房系统主要由初、中、高三级空气过滤的空调送风回风和排风系统；动力及照明系统；工作环境参数的监测报警消防和通讯系统；人流和物流系统；特别注意人员、物料进出须严格按照除尘、杀菌消毒处理，所以更衣室必须按照GMP标准设置一更、二更、风淋等环节。工艺管路系统；维护结构及静电地面处理等各方面所要求的实施内容组成，形成空调净化系统工程所包含的整个设备和器材的配套和建筑安装内容。他的安装与使用方面有以下特点：

1>装配式洁净厂房的全部维修构件在工厂内按统一模数及系列加工完成，适于批量生产，质量稳定，供货迅速。

2>机动灵活，即适合在新建厂房配套安装，也适宜老厂房的净化技术改造。维修结构也可随工艺要求任意组合，拆卸方便。

3>需要辅助建筑面积较小，对土建筑装修要求低。

4>气流组织形式灵活，合理，可满足各种工作环境，不同洁净等级的需要。

食品净化车间管理制度|济南康源净化

十. 包装成品的要求

1.包装重量要按客户要求确定，重量负偏差不得超过净重的2%。

2.包装的标签、标识要按客户要求，每一个产品都要有固定的标签、标识。

3.包装的内外包材要干净、整洁，无破损，如是回收的要标识说明。

4.产品的内包装的口袋要封口严密、标签要贴放正确、不歪斜、无褶皱。

5.产品的标识要标明品名、规格、批号、生产日期，如客户有特殊要求，按客户要求定做。

6.产品每次包装完毕后，在入库以前，要随机抽查5件产品进行检验。

7.在包装的时候要注意自己的个人卫生、操作规范，要关好与外界相连的门窗，防止与外界空气对流。

动物疫病实验室-泰安实验室-济南康源净化专业专注(查看)由济南康源净化设备有限公司提供。济南康源净化设备有限公司(www.kangyuanpf.com)是山东济南,环保项目合作的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在济南康源净化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创济南康源净化更加美好的未来。活动地板架空铺设在仪器室的楼地面上作安装设备、敷设纵横交错的各种管线、电缆及空调静压箱的空间用。