

# 安居区彩钢夹芯板房 彩钢夹芯板房工程 鲁工钢结构

产品名称	安居区彩钢夹芯板房 彩钢夹芯板房工程 鲁工钢结构
公司名称	重庆鲁工钢结构工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市恒胜万合钢材市场
联系电话	18883399170

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆鲁工钢结构工程有限责任公司

### 彩钢板防火安全的注意点彩钢夹芯板房

彩钢板防火安全要注意：

彩钢板较好使用石棉板、防火棉作为填充物进行制作，达到A级防火耐火极限以上，才能符合工地消防安全的条件。

在使用过程中，一些热源、火源不要紧挨着彩钢板，彩钢夹芯板活动板房价格，要保持一定的距离。如果要在彩钢板房内设置厨房，需要有隔温层，墙面应加装防火岩棉隔热层。

电线、电缆不要从彩钢板中穿越，如需穿越应加保护套管，安居区彩钢夹芯板房，插座、开关盒应采用金属镀锌盒并采用明装方法。室内外配备简易灭火器材，单层彩钢夹芯板房，有条件的应加装火灾报警器，方便人员快速撤离。

彩钢板房之间至少要保持6米的安全距离。不要影响逃生和灭火救援的铁栅栏、广告牌等障碍物。

1)、落水口和落水管之间的接口出现渗漏

2)、落水口的标高不在较低位置、天沟长期积水，辅助防水层逐渐老化，水槽标准节焊缝处出现渗漏。

3)、落水口的数量设计不足或是口径比较小、有异物堵塞，雨水将会从天沟水槽的边缘与屋面板之间的空隙当中流入室内。

夏季降雨量较大的时候，如果天沟雨水口排水不畅，天沟还有屋面板之间的交接处密封不严，天沟内的积水容易漫过天沟的边缘倒灌入屋面。春季天沟处积雪融化也比较容易发生融水在天沟和屋面板交接处渗漏入屋面。

因为单坡的屋面较长，屋面板在温差变化的情况下，板的伸缩变形比较大，容易将天沟的边缘处防水层出现撕裂，失去密封效果。通常所使用的屋面板边缘密封方法就是将屋面板与天沟交接处用堵头以及密封胶条封闭，而这个方法的密封胶或是密封胶条在低温的时候容易失效，且屋面板在伸缩变形后也会容易使防水密封层产生断裂，较终将会导致天沟处渗漏。因此我们应该选用弹性好而且不受温度影响的防水材料。

因此，我们应该重视天面上的排水沟，这样才能更好的处理天面漏水，分析好天面漏水原因，有针对性的采取相应对的措施，这样才能够更好的保证防水的质量。

装上下马槽，下马槽一般采用带有表里R角的铝合金型材。用钉固定于地上所画的线上，钉的方位以直线1.2-1.5m间距，转角及终端距边0.2m为宜，采用止水橡胶条的在钉之前把两条胶条（2-3）放入槽下，在钉固定后构成防水阻隔封闭。

上马槽为压制槽铝，硬吊顶时用钉枪固定在顶板上，软吊顶时采用吊杆悬吊在层面下，高度以吊顶净高为准。

细立壁板，按排地图装入预制好的组件，组件间以固定插件锁定相邻壁板。值得特别留意的是在组立壁板的同时配合好电气暗敷管线及箱盒。

壁板应笔直，彩钢夹芯板房工程，立缝要靠紧，缝隙越小越漂亮，立缝均匀。

在操作时，仔细清理立缝上的维护膜暂时揭开，而千万不要揭除。

清理槽内杂物及粘结的胶液凝结硬块。否则用再大的力也很难将立缝调整的均匀、密实。

装吊顶板：顶板的重量支撑是通过固定在周边的立板及中心悬吊的T型铝。长边缝间通过固定插件固定和加固，短边通过T型铝和连板抽芯铆钉固定。

吊平顶力求平坦，板缝密实均匀、光亮、无痕、无伤。操作留意同立壁板。

安居区彩钢夹芯板房-彩钢夹芯板房工程-鲁工钢结构(诚信商家)由重庆鲁工钢结构工程有限责任公司提供。重庆鲁工钢结构工程有限责任公司（www.cqlugong.com）是重庆重庆市,钢结构的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鲁工钢结构领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鲁工钢结构更加美好的未来。同时本公司（www.cqlggjg.com）还是从事重庆

钢结构彩钢房，钢结构彩钢房定制，四川钢结构彩钢房的厂家，欢迎来电咨询。