

不锈钢浴室柜定制多少钱 博雅卫浴推荐 不锈钢浴室柜定制

产品名称	不锈钢浴室柜定制多少钱 博雅卫浴推荐 不锈钢浴室柜定制
公司名称	佛山市南海区博雅卫浴厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区桂城石肯二村工业区
联系电话	18929943712

产品详情

一般的卫浴品牌都有成品浴室柜。整体美观，款式多样，选择方便。不爱操心的朋友，可以考虑直接买成品浴室柜。注意材质、色彩到形状大小的挑选都要与卫浴间其它设施协调一致，以及与房间整体风格相符合。不锈钢浴室柜定制服务热线。

现在盛行整体定制的趋势，很多人在定制家具的时候都会把浴室柜一起给定制了。定制化可以充分利用卫浴间空间，根据自己家的户型尺寸定制，柜子的风格、质感、颜色能跟其他家具做到完全化的匹配。留有悬空的位置可以使地面上的湿水得以扩散，更适合没有做干湿分离的卫浴间。底部悬空不容易有卫生死角，更容易清理。不锈钢浴室柜定制服务热线。

安装时需要用电钻在墙面打孔，因卫生间墙面布了水管和电线管，所以在打孔之前需要先确认管线图和线路图的布局。如果打管或者电线线路管，就需要敲开瓷砖维修，这样就会造成不必要的成本损失。一般浴室柜的标准安装高度是80-85厘米，可由地砖到洗手盆的上部来计算，具体的安装高度需要根据家庭成员的身高和使用习惯来确定，但是浴室柜的高度不能低于80厘米，在一定高度范围内安装是的。不锈钢浴室柜定制服务热线。

此外，不锈钢浴室柜定制价格，浴室柜安装时底部应该要有防潮板，避免地面水汽过大影响到浴室柜的正常使用。墙式浴柜安装时要先挑选好定位的孔位，用冲击钻在墙面上打孔，不锈钢浴室柜定制，将挂墙配件中的塞子装入孔中，再使用自攻螺丝将柜与墙面锁紧。也可以用膨胀螺栓来安装，安装的方法都一样，不锈钢浴室柜定制怎么收费，需要先用冲击钻砖孔。柜子安装完毕后，再把面盆对准

柜子的木笱，调节放平。而落地浴室柜安装时，则需要将柜脚组件通过双头螺杆拧在固定片上，然后放平柜子摆在适当的位置，不锈钢浴室柜定制多少钱，尽量让柜脚往外侧靠近，让整个柜体受力均匀。不锈钢浴室柜定制服务热线。

壁挂式浴室地柜及吊柜所安装的墙体要求是否承重墙。在设计师实测中，如发现不具备安装条件，则顾客需按设计师要求，对墙体进行适当加固。浴室柜使用前保持15天~20开柜门空置，适当通风，以消除残留气味。不锈钢浴室柜定制服务热线。

不要撬起表面金属装饰材料，不要用钢丝球等尖利材料清洗金属物体表面；不要用腐蚀性液体清洗金属物体表面。请勿牵拉切割柜体边缘的防撞条，以便保证防尘、防撞、防蟑的效果，演唱浴室柜使用寿命。不要放在阳光下暴晒浴室柜，也不要过分放在干燥处，放在适宜通风处。平稳放置物品，较重的物品应放置在浴室柜底柜底层；吊柜内不易放置过重物品，以免引起顶、底板的应力变形，同时保证取放物品过程的安全。不锈钢浴室柜定制服务热线。

不锈钢浴室柜定制多少钱-博雅卫浴推荐-不锈钢浴室柜定制由佛山市南海区博雅卫浴厂提供。佛山市南海区博雅卫浴厂（www.51g3.com.cn）是从事“不锈钢浴室柜,太空铝浴室柜,浴室智能镜,五金配件等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：谢经理。