

# 中国联通72芯光纤分纤箱箱体材料介绍

产品名称	中国联通72芯光纤分纤箱箱体材料介绍
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

中国联通72芯光纤分纤箱箱体材料介绍宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----1、将光缆从箱体左侧的橡胶片内穿入，根据实际情况光缆可选择上进或下进。开剥光缆时加强芯应留长度为90mm左右(用于光缆固定端到加强芯固定装置)。带护套的光纤长度应留1.8米+光缆开剥端到熔纤盘距离(可根据实际情况变)。2、如光缆需要掏接时，可将光缆的外皮剥开，经过盒内固定和盘绕后直通，中国联通72芯光纤分纤箱箱体材料介绍把需要分歧部分的光纤切断，与穿入分歧光缆内的光纤熔接后分歧。在箱体的进缆口处的光缆护圈可以切开，以保证配线光缆能够方便进出。3、将光纤清洁，0.25mm的裸纤穿过光纤保护套管到熔纤盘，带松套的光纤用缠绕管保护到熔纤盘。光缆开剥处缠绕PVC绝缘胶布。中国联通72芯光纤分纤箱箱体材料介绍将光缆加强芯插入加强芯孔固定，用喉箍固定光缆到光缆固定件上。接地孔在箱体左侧壁上。将带保护管的光纤在熔纤盘内熔接。出光缆从左侧出，出皮线缆从右侧出，用附件中的防水接头固定。

**安装箱体：**

- 1.在墙上选取箱体的安装位置，做好螺钉安装位的标记，标记位置参考下图尺寸（单位：mm），墙壁的强度和厚度能够满足承重和鱼形塑胶膨胀管的安装要求。
- 2.在墙上标记位置按图钻孔(4- 8，清理完孔内灰尘后，敲入鱼形塑胶膨胀管（随机附件），敲入深度以膨胀管全部进入孔内为准，装上盒子并用M4自攻螺丝（随机附件）固定好。在挂墙后稍微摇晃箱体，确定光分路器一体化箱被固定稳当。中国联通72芯光纤分纤箱箱体材料介绍室外光分路器箱、室内光分路器箱、壁挂式光分路器箱、嵌入式光分路器箱、SMC光分路器箱、冷轧板光分路器箱、PC合金料光分路器箱、落地式光分路器箱壁挂式光分路器箱、落地式光分路器箱、中国联通72芯光纤分纤箱箱体材料介绍嵌入式光分路器箱、1分8光分路器箱、1分16光分路器箱、1分32光分路器箱、1分64光分路器箱FTTH光分路器箱、钣金光分路器箱、SMC光分路器箱、PC光分路器箱、ABS光分路器箱、1分4光分路器箱、1分8光分路器箱、1分16光分路器箱、1分32光分路器箱、1分64光分路器箱