

夏邑纸箱 纸箱定做厂家 韵达

产品名称	夏邑纸箱 纸箱定做厂家 韵达
公司名称	虞城县韵达纸箱加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	虞城县稍岗镇史庄村18号
联系电话	15518655767

产品详情

在设计纸箱时，应遵循哪些原则？

在同样的生产条件下，抗压强度与压缩变形量的次序为 $A > C > B > E$ ，所以在设计纸箱时应遵循如下原则：如果 B 瓦楞的强度足够，就优先选择变形量小的 B 瓦楞，而后再考虑 C 和 A 瓦楞。

各种楞型与楞纸箱的物理性能

通过多年来对瓦楞纸箱生产数据的汇集整理，纸箱定做厂家，在用纸相同的情况下，由于各种客观因素的影响，有时 A 瓦楞纸箱的物理性能反而比 C 瓦楞纸箱的物理性能差。B 瓦楞纸箱的抗压强度也有高于 C 瓦楞纸箱时候。因此，在遇到类似情况时不要完全依赖理论数据，对几种瓦楞纸板或纸箱测试后再做出的选择。

实验得出，使用相同原纸分别制成 A、B、C、E 瓦楞的纸板，其强度比较如下：

平面压力：三种不同瓦楞形状的瓦楞纸板，比较其平面压力得知瓦楞数愈多所能承受平面压力愈大，此平面压力称为平压强度，其强度大小顺序为 E - B - C - A。

瓦楞方向垂直压力：于瓦楞形垂直方向施以垂直压力，称为竖压强度，瓦楞数愈少竖压强度愈高，因此，竖压强度顺序为 A - C - B - E。

瓦楞方向平行压力：对瓦楞纸板施以与瓦楞楞形方向平行压力比较其强度得知瓦楞数愈多强度愈高，纸箱包装厂，因此，其顺序为 E - B - C - A。

各型瓦楞纸板相互配合的优点：

外层为 E 型瓦楞的纸板，有良好的双向刚度，减少外力的冲击，减少表面的翘曲，在相对湿度较高的环境下，纸板强度损失很小；

内层为 B 型瓦楞的纸板，具有足够的刚性和足够的抵抗平面压力的能力，以承受包装商品由内部施加

给箱壁的压力；

中间层为A型瓦楞的纸板，具有良好的弹性，受冲击载荷时有缓冲作用。正因为有上述优点，这种组合形式的瓦楞纸板越来越广泛地应用于产品包装。

纸箱厂家生产的瓦箱尺寸不符的补救方法

纸箱厂家生产纸箱的时候，会严格执行纸箱生产标准，从纸板选择到纸箱成型后的强度检验从不遗漏，如果所生产的纸箱尺寸不符，该如何处理这个问题呢？

首先，要立即告知顾客，进行充分的协调沟通。一旦产品生产出来，夏邑纸箱，印刷了顾客特定的意图，不可能再转卖他人，最终的结果只有两个：报废处理或者顾客让步接受。

现代企业供需双方都本着双赢的目的，如果沟通充分的话，订做纸箱，再加之通过采取一定的补救措施，也许可以避免一定的损失，但这是不提倡的。补救的措施主要有：

- 1.改变内装物的排列布局和方式；
- 2.尺寸略大的话，适当的增加垫板或者隔衬等进行填充；
- 3.尺寸略小的话，适当的压扁。

备注：这是极其危险的，要求抗压指标严格的纸箱是决不能这样做的。其次增加的尺寸也是非常有限的。

俗话说：长木匠、短铁匠，做纸箱的原则也是宁大毋小。但是只要我们做到熟练掌握理论、科学进行设计、严格执行工艺，那么，我们为什么不把简单的事情一次做对呢？

重型包装纸箱定做设计要点

重型纸箱在产品包装的过程中不断深受群众的喜爱，不只保证了包装废品的圆满运输，同时只需设计合理，也能够带来一定的美化效果，下面我就带你细致的学习一下：重型纸箱的设计要点有哪些希望对您的工作能带来相应的指导作用。

大家都晓得，一旦商品的包装品位低，很难吸收消费者的眼球，无法有效刺激消费，这将直接影响着商品的销售结果。对目前严酷竞争的市场条件下，不能不说是商家或厂家的一种遏制。所以，重型纸箱的存在意义严重。

商品的包装设计的品位主要是包装设计的技巧把握，假如技巧把握住了，也就不存在品位上去和上不去的问题了。重型纸箱的设计要点主要有：颜色技巧的把握，构图技巧的把握，文化内涵的把握。这些都需求停止初步设计时停止综合思索的要点，分离消费者的心理和消费需求停止综合把握。

今天关于重型纸箱的设计要点学问就和您交流这些，置信大家一定对其有所认识了吧！我们的产品质量牢靠，价钱合理，我们不断请求本人要把高质量，低价位的产品引荐给消费者，等待您的莅临指导！

夏邑纸箱-纸箱定做厂家-韵达(诚信商家)由虞城县韵达纸箱加工厂提供。夏邑纸箱-纸箱定做厂家-韵达(

诚信商家)是虞城县韵达纸箱加工厂 (www.tz1288.com) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 李经理。