

高强丙纶丝 兰精化纤 黑色高强丙纶丝

产品名称	高强丙纶丝 兰精化纤 黑色高强丙纶丝
公司名称	广州市兰精化纤有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区三江镇荔三公路207,209号
联系电话	13802806011

产品详情

丙纶丝土工布与HDPE土工膜区别

很多人呢将HDPE土工膜和丙纶丝土工布统称为丙纶丝土工布，花都高强丙纶丝，这样说不能说错，但也并不准确，两者都属于是土工材料系列，但是在用料、使用、功能等多方面有着巨大的差异。其实在接触过两种产品后非常容易区分，下面我们通过用料、功能和图片给大家介绍一下HDPE土工膜和无妨丙纶丝土工布的区别。

上图是土工膜（高密度聚乙烯膜），一种由树脂颗粒通过高温融化、挤出生产而成的塑料产品，主要作用是防渗、隔离、增强、防裂、加固、水平面排水等防渗作用，按产品质量分为城建标准（CJ/T 234-2006）、国标（GB/T 17643-2011）、老国标（GB/T 17643-1998），纵横向断裂强度、纵横向断裂伸长率、抗穿刺强度等是区分HDPE土工膜标准的重要检测标准。

上图是无纺丙纶丝土工布，采用涤纶、丙纶、腈纶、锦纶等加工而成的无纺布，主要作用是反滤、排水、隔离、加筋、防护、密封等作用，黑色高强丙纶丝，按照用料分为长丝丙纶丝土工布（GB/T 17639-2008）和短丝丙纶丝土工布（GB/T 17638-2017），纵横向断裂强度、纵横向断裂伸长率、抗穿刺强度等是区分丙纶丝土工布标准的重要检测标准。

如何确定丙纶丝经纬向

2，高强丙纶丝，如何确定丙纶丝经纬向？

有以下几个直接的方法：

以股线与单纱交织的织物，股线为经纱、单纱为纬纱；

织物的密度在两个方向不一致时，则密度大的为经纱、密度小的为纬纱。灯心绒和麻类的不要用这种方法；

在光线下，呈规律性隙缝印影的为经向，排列均匀的为纬向；

来样上带有边组织的，和边平行的为经向；

在分析织物中纱线的织缩率后，缩率大的为经纱、小的为纬纱。

丙纶丝无纺布能应用到哪里

学校、办公用品 包书纸、信封、标签、软盘衬、毛巾、钢笔套。

卫生保健（帽子、手术衣、口罩、鞋套）、海绵、病员服、抹布、矫正垫、绷带、胶布、护牙、帷幕、包扎布、消毒包布、床垫、床单、换药纱布、防污隔离服、屏蔽服、消毒衣、IV消毒滤血和杀菌布。

休闲、旅行睡袋、防雨布、帐篷、人造革、行李箱、航空椅头套、枕套。

服装 服装衬、成衣和手套隔层、肩衬、购物袋、鞋衬。

土工布 沥青路基、公路/铁路路基、土壤加固、排水、堤坝/河岸、高尔夫球场和网球场用布、人工草坪、防土壤沉积及侵蚀、防淤泥。

居家用 揩布、干湿光亮布、过滤布、围裙、清洁袋、软垫、抹灰布、拖把、餐布、餐巾、熨烫毡、百洁布、桌布。

个人卫生用品 吸尘器袋、尿布、卫生巾、卫生棉条、茶袋、咖啡袋、旅行内裤、失禁产品、干湿抹布、化妆用纸、擦镜布、滑雪手套、柔软垫。

建筑业 绝缘布、屋顶及瓦片基材、吸音材料、帐篷、管道包布。