

# 云南昆明西山区高分子西班牙瓦瓦型经典，古朴典雅

产品名称	云南昆明西山区高分子西班牙瓦瓦型经典，古朴典雅
公司名称	四川尚典建材有限公司
价格	40.00/张
规格参数	品牌:尚典 型号:主瓦 产地:四川成都
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	028-62375869 13408471926

## 产品详情

云南昆明西山区高份子西班牙瓦瓦型典范，古朴高雅

### 仿时装饰瓦安装施工申明

#### 一、分线定位及质料预算:

分线定位：以正脊中央线为基准线向双方斜屋面分线，肯定并弹出每边斜坡线的檐口基准线（即斜面的底部线），每一面斜坡有了高低两条直线便可该两条直线举行线、挂瓦条线定位分线。

进步前辈行逆水条定位分线，逆水条沿高低沿线纵向标的目的定位。先测量出横向的总长度，按不低于80公分的间距停止条线朋分并弹出墨线。然后再由下到长进行挂瓦条分线。

云南昆明西山区高份子西班牙瓦瓦型典范，古朴高雅

注重：

1、逆水条尺寸可连结80公分摆布间距，挂瓦条尺寸是一个牢固尺寸，必需精准，不得高低。

2、挂瓦条必需从底部檐瓦起头由下到长进行分线，最好是用瓦停止比对停止分线，一样平常是底部第一张檐瓦的两根挂瓦条的间距为33公分（中到中间隔），由此向上分为主瓦的安装尺寸，主瓦的安装尺寸为66公分（中到中），不断向上安，当尺寸小于66公分大于35公分时选用规格380\*480的中主瓦（挂瓦条间距为33公分），当尺寸小于38公分时挑选220\*480的小主瓦（挂瓦条间距为18公分），如许就包管了不需求切割产物，以包管不发生。

3、根据以上步调分线定位后，已可正确出木条的用量及种种瓦的现实用量。

注：质料规格

倡议：逆水条规格4\*3、挂瓦条规格4\*3或3\*2，木柴材质运用已干过性的杉木，单根长度不得低4m，以包管木条稳定形少讨论。

云南昆明西山区高份子西班牙瓦瓦型典范，古朴高雅

## 二、安装逆水条：

沿逆水条墨线每20公分间距尺寸用打击电锤打孔，孔眼里用木楔固锚，打击电钻钻锚用80mm规格的，孔眼深浅不得低于50mm。逆水木条用8cm的铁钉沿逆水墨线牢固，逆水木条必需重合正在墨线的中线上，铁钉需钉结实，人手用力搬不动逆水条为尺度，逆水条决议屋面瓦的坚固。

## 三、调程度及挂瓦条安装：

安装挂瓦条时必需调程度，即包管挂瓦条正在一个程度面，只要瓦安装后正在一个程度面，调程度多样，安装工人凭据的履历及常用要领，以包管挂瓦条的程度面便可。

## 四、屋瓦的安装：（参照安装表示图）

（1）.安装的根本要面：主檐瓦安装必需由下至上单张纵向分列（底部从檐瓦起头）、由左至右横向促进，先安装斜屋面主檐瓦后安装脊瓦的法式，主檐瓦安装时必需纵向拉一条程度基线，该基线随纵向单排横向挪动，按此基线并连系目测将瓦摆布对齐（以瓦与瓦之间的波峰为准对齐），以到达纵向沟槽与波峰成直线，横向看瓦的讨论成直线，即横平竖直、团体的结果。

（2）.一面斜坡安装终了后安装另外一斜坡时根基如上第一面，但有一面有讲求的是，第一纵向单排安装时必需与另外一面相对应的单排的波峰及沟槽完整对应，云云每一排横向推动且完整与另外一面的一排完整对齐，为了到达这一目标用拉基准线的办法来包管，只要两面纵向相对应的每一排波峰与沟槽完整对应才气脊瓦安装时与两面主瓦的沟槽与波峰完整而无漏洞且美妙。

## 五．正脊瓦的安装：

脊瓦分正脊瓦和斜脊瓦，施工顺序上是正在两面主瓦安装终了后再安装脊瓦，只要严厉以上两面的要求施工，脊瓦安装就会很快且不会有安装质量问题，不然将泛起脊瓦与主瓦搭接过错缝且泛起大的漏洞。

## 六、斜脊瓦的安装：

斜脊瓦的安装是本安装工程的难面，也是影响视觉结果的一个视觉面，其施工计划为：公司参照其他瓦的斜脊瓦再凭据我们瓦的特性一种公用斜脊瓦，以与本产物瓦配套并美妙。

## 七、水沟的处置：

从主瓦上纵向裁切出沟瓦局部作为沟利用，裁切时注重的筒瓦局部各保存二分之一

## 八、查抄、目测调平及防水渗漏尝试：

安装根本后必需一次齐，目测是不是有讨论、是不是横平竖直的结果，用自来水停止喷水尝试看是不是有渗水征象，发明。

注：安装瓦时的牢固螺钉必需4公分的镀锌木螺钉，且必需“主动螺钉安装电钻”安装，以包管紧固。

遇边需求切割的只管小规格的主瓦以削减，节省。

脊瓦与主瓦之间的搭接必需严实无漏洞。

严厉安装以上施工顺序及要求停止施工，完整本施工计划中提出的要求

为了包管以上要求决意从两方面的步伐，一是公道科学的施工手艺，一是严厉的现场办理，派专人正在现场举行把关及施工历程。

云南昆明西山区高份子西班牙瓦瓦型典范，古朴高雅

