

安装无机预涂板的三大要素

产品名称	安装无机预涂板的三大要素
公司名称	山东地平线建筑节能科技有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:山东地平线 尺寸:1220*2440*6 产地:山东枣庄
公司地址	山东枣庄峰城经济开发区跃进中路15号
联系电话	0632-8095666 18266241981

产品详情

安装无机预涂板的三大要素

近年来，无机预涂板已广泛应用于各大领域。安装无机预涂板时，安装人员将根据设计的墙面分割详图，在墙面上弹线确定无机预涂板安装基准线。以下面小编来讲述一下安装无机预涂板的三大要素。

1、墙面找平

使用激光放线仪找出墙面高点，根据所选无机预涂板的厚度确定垂直和水平面，沿基准线在墙面的顶端与下端位置用钢钉等坚固的物体固定在墙上，作为整个衬板面的平整与垂直的主控制点。

2、衬板平面放线

根据墙面分割大样图在衬板上再次弹出分割线，留出无机预涂板与无机预涂板之间的水平、垂直缝隙，做到弹线清楚、水平垂直方正。粘贴无机预涂板建议选用建筑结构胶，采用条粘法。根据设计要求，无机预涂板应在工程实施前进行预排、编号和标记，由勒角位置开始自下而上粘贴，下一排板的底边处固定通长托板条。粘贴时用橡胶锤轻柔、均匀的敲击无机预涂板，确保粘接牢固。

3、勾缝及清洁

无机预涂板安装完成24小时后，即可进行勾缝处理。用抹布清除板缝上残留的水泥和污渍，然后在无机预涂板上沿缝的两侧粘贴美纹纸，以保护装饰面，以避免勾缝时造成污染。