

封堵橡胶气囊（空心板橡胶气囊）定制500mm

产品名称	封堵橡胶气囊（空心板橡胶气囊）定制500mm
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	400.00/个
规格参数	规格:可定制 长度:按要求 产品等级:优等
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

产品详情

封堵橡胶气囊（空心板橡胶气囊）定制500mm在城市建设需要的雨水管道污水管道等，以及化工医药等工业生产领域需要输送的各种化学介质管道。但是在管道的安装施工疏通维修以及相关性能测试中。都需要在工作面上游对管道内的介质进行截留，以实现下游工作面施工操作所必须的无水作业的前提条件。所以就有了种管道封堵气囊。管道封堵气囊本体内部形成个密闭腔体；在气囊本体的前端，设置有进气口，外部的的气体在压力作用下通过进气口进入密闭腔体内；在气囊本体的前端，设置有两个以上的拉环，拉环对称设置。气囊本体材质不相同，中间部位的材质的弹性大于前后端材料的弹性，中间部位膨胀时的伸长量大于前后端的伸长量。管道封堵气囊在充气膨胀后，中间部位的外径大于前后端，在中间部位充气后与管道内壁的贴合很严密，不会形成缝隙泄露流体，封堵效果较优；整个气囊从管道口进入管道内腔的长度时可控的，中间部位就可以封堵在管道口，方便了封堵操作，能适应多种内径管道的封堵需要，扩大了气囊的适用范围。在封堵时，根据待封堵管道的内径，冲入不同的气体数量，能封堵定内径变化范围的管道，增加密封效果。管道封堵气囊的优点气囊中间部位的膨胀率大于前后端的膨胀率，在充气膨胀后，中间部位的外径大于前后端，在中间部位充气后与管道内壁的贴合很严密，不会形成缝隙泄露流体，封堵效果较优。整个气囊从管道口进入管道内腔的长度是可控的，中间部位就可以封堵在管径口，方便封堵操作。能适应多种内径管道的封堵要求。

封堵橡胶气囊（空心板橡胶气囊）定制500mm当堵水囊内的气体压力达到规定要求时气囊封堵管道作业，就是利用优质橡胶做成的气囊通过充气方法使其膨胀，当气囊内的气体压力达到规定要求时，气囊填满整个管道断面，利用气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。潜水封堵堵水作业前准备程序了解工作管段的水流状况，上游水流来源及管网分布情况，各支线管道来源及水流量情况作业口尺寸。与管道调度部门协调商议预定停水堵水调水的方案。包括水分流方案，相关泵站水压控制，支管封堵方法。使用器具清单，制订安全防护措施。根据施工管段的管道口径，制作相应的钢制法兰三通该三通的用途是施工结束后气囊的出口，准备相应口径的法兰闷板。水下管道封堵气囊

的施工准备先将市政工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。用打气泵向气囊充气，气压不得超过0.MAP，检查气囊是否漏气。打开管道口，将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置，然后向管道封堵器充气，充气至适宜的压力为好般是0.MP。注意，管道封堵器要避免放在立管管件接头处，原因该处内壁有接缝，影响堵水严密性。以免管道封堵器向侧膨胀，气压打不上去，如果继续充气，管道封堵器会被打破。对于市政排水管，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破气囊。各种规格的管道封堵器必须在相应的管道内使用，不能以小代大。为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧。用打气泵给气囊充气要完成的时候，把打气泵的气量要关小点，不可继续大量充气，以防气囊爆破，引起事故。在搬运气囊过程中，不得拖拉气囊，以防损伤气囊外壁。在工程作业时，要时刻关注气囊的压力值，如果气囊压力值在很慢的下降，大可不必停下作业，继续用打气泵给气囊补气至标准气压，等作业完成后再检查气囊的或者是配件哪里漏气。气囊封堵充气时应该注意事项橡胶堵水气囊在充气的时候很容易因为超压而导致打坏，气囊跟轮胎不同，轮胎可充-公斤的压力，堵水气囊的充气压力是轮胎的十分之一。在充气的时候应该注意以下几点首先要根据说明书以及合格证上写明的压力充气，使用我们专门配备的压力表，充到规定的压力额度即可。超出这个额度极有可能会把气囊打坏。其次充气的时候不能过于着急，否则可能会因为充气过快导致气囊的边鼓起来而另一边还没有任何反映，这样也导致先鼓起的那边因为压力过大而打坏。第三充气设备要根据气囊的大小进行选择，个普通DN00mm的气囊绝不能使用气泵进行充气，要使用打气筒充气，就算是大规格的气囊选择0.0立方的，每分钟的排气量较小，充气时间大概在-0分钟左右，这样的话可以很少的观测到压力表的数值，不会因为瞬间超压而导致气囊打坏情况。

封堵橡胶气囊（空心板橡胶气囊）定制500mm然后送至炼油污水装置进行处理但是这种普通的堵水气囊缺乏充气以及堵水过程中的充气超压后的压力控制装置管道封堵气囊利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其膨胀，当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时，堵水气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水，从而达到目标管段内通过充气膨胀对水流进行快速阻断，达到无渗水的目的。管道堵水气囊橡胶管道封堵气囊施工说明检查气囊外面能否清洁，有没有附着污物，能否完好无损，充大批气检查配件及气囊有没有漏气的场所。肯定失常方可进入管道内中止封堵功课。管道的检查封堵前应先检查管道的内壁能否平整滑腻，有没有凸起的毛刺，玻璃，石子等尖锐物，若有马上清撤除，以免刺破气囊，气囊放入管道后应程度摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。做气囊配件衔接及漏气检查首先对海象牌管道堵水气囊从属充气配件中止衔接，衔接终了后做对象检查能否有泄漏处。将管道堵水气囊伸张开，用从属配件衔接中止充气，充气充到根本饱满中止，压力表指针抵达0.0MPA关掉止气阀，用肥皂程度均涂在气囊外面上，察看能否有漏气的场所。管道堵水气囊将衔接好的管道堵水气囊里边的气氛排挤，竖着卷下，经由进程检查口放入，抵达指定地位后，便可经由进程皮管向气囊充气，充气至规定的使用压力便可。充气时应坚持气囊内压力均匀，充气时应愚钝充气，压力表上升有没有改变，如压力表疾速上升说明充气过快，此时应加速充气速率，将止气阀轻微拧紧些，以加剧进气速率，不然速率过快，敏捷跨过压力很有可能就会打爆气囊。使用终了后应马上对气囊外面中止洗濯，经检查气囊外面没有附着物后方可入库。橡胶管道封堵气囊由加强自然橡胶制成，每个管道封堵气囊在交给前，都邑在.倍的额定工作压力和响应型号的管径条件下中止测验。为包管管道封堵气囊布局的强度，我们采用三倍于管封器额定工作压力安全系数。橡胶管道封堵气囊，由气囊压力表三通米长特制气压胶管，打气筒构成。在修建楼层闭水试验中能遭受-层楼水的自然压力。橡胶管道封堵气囊，格外妥当对排水管道封后中止闭水试验闭气试验漏点查找管道维修暂时堵水等维护测验工作。管道堵水气囊注意事项.气囊长时间不用时，应洗净晾干，内充外涂滑石粉，放置在室内干燥阴凉通风处。气囊应伸开平放，不得堆放，亦不得在气囊上堆压重物。存放气囊的地方应远离热源。气囊不能与酸碱油脂和有机溶剂接触。