

## 安装索洁板的注意事项

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 安装索洁板的注意事项                        |
| 公司名称 | 山东地平线建筑节能科技有限公司                   |
| 价格   | 68.00/平方米                         |
| 规格参数 | 材质:硅酸钙<br>颜色:定做<br>规格:1220*2440*6 |
| 公司地址 | 山东枣庄峄城经济开发区跃进中路15号                |
| 联系电话 | 0632-8095666 18266241981          |

## 产品详情

索洁板安装前，应清理其背面及石膏板面上的灰尘。在将板材粘贴到墙上之前，看清板材表面的保护膜，要保证保护膜上的字样方向一致，这样粘贴出来的缝隙宽窄会比较协调。下面是关于安装索洁板过程中需要留心的三大注意事项。

### 1、注意将强力胶满涂

在索洁板背面和固定好的石膏板面上涂上强力胶。当涂在板面上的强力胶不粘手时，将索洁板轻轻的对准涂过强力胶的石膏板上，然后用橡胶锤敲击整个索洁板面。也可以用结构胶粘贴并用部分两到三毫米厚的双面胶临时固定，调整好板缝及板面平整度后用木方支撑。

### 2、注意防霉硅胶的使用

索洁板板缝使用中性防霉硅胶，大约一支硅胶可打十五米，办公场合用普通的中性防霉硅胶则可。板贴好后，阳角一般用角铝包边，踢脚线处应先将一根槽铝粘在石膏板上，再将索洁板插进去或板直接落地，地面卷材卷上十二厘米直接贴合在索洁板上。切割索洁板则可以用金刚砂切割片，比切大理石及瓷砖的好五毫米厚的硬垫块，可以插在上下板缝中，以便后打硅胶，硅胶建议至少打两次，一次打好后间隔两到三天再打一遍，这样打好的缝比较饱满、美观。

### 3、注意美纹纸的使用

涂胶前先准备好美纹纸，打胶前开始粘贴美纹纸，打好一条缝就应该马上撕下美纹纸。撕美纹纸时，不要动作太大、太快，应从里朝板材边缘方向撕下。并检查板边缘漆面有无在安装过程中受损的情况。

