

防风抑尘网 玻璃钢防风抑尘网规格 安平光照丝网

产品名称	防风抑尘网 玻璃钢防风抑尘网规格 安平光照丝网
公司名称	安平县光照丝网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县东黄城镇南侯疃村村东1000米处
联系电话	13931806071

产品详情

大六角高强度螺栓的紧固 大六角头高强度螺栓全部安装就位后，可以开始紧固。紧固方法一般分两步进行，防风抑尘网，即初拧和终拧。应将全部高强度螺栓进行初拧，初拧扭矩应为标准轴力的60%~80%，具体还要根据钢板厚度、螺栓间距等情况适当掌握。若钢板厚度较大，螺栓布置间距较大时，初拧轴力应大一些为好。初拧紧固顺序，根据大六角头高强度螺栓紧固顺序规定，一般应从接头刚度大的地方向不受拘束的自由端顺序进行；或者从栓群中心向四周扩散方向进行。

如有微小偏差，再重复上述过程，直至无误，将上螺母拧紧。地脚螺栓上螺母一般用双螺母，可在螺母拧紧后，将螺母与螺杆焊实。4) 柱顶标高调整和其他节框架钢柱高控制柱顶标高调整和其他节框架钢柱高控制可以用两种方法：一是按相对标高安装，另一种按设计标高安装，通常按相对标高安装。钢柱吊装就位后，用大六角高强度螺栓固定连接（经摩擦面处理）上下耳板，不加紧，防风抑尘网施工图片，通过起重机起吊，撬棍微调柱间间隙。

造林均在迎风坡已压设好的麦草沙障方格内实施，防风抑尘网厂家天津的，背风坡不造林。

密度配置：在已压设好的麦草方格内，横向间隔一个方格栽植苗木，呈“品”字型配置，株行距3米×1.5米，每亩150穴，每穴2株。

具体造林步骤：

1. 按设计的“品”字型苗木栽植布局，清除需栽植苗木麦草方格内靠西北角的表面浮沙，厚度约15—20厘米，露出下部湿沙；
2. 挖20厘米深的植树穴，将苗木置于，玻璃钢防风抑尘网规格，舒展根系，扶正苗木，填埋湿沙（土）踏实；

3. 栽植后随即浇透水一次，每个植树穴5公斤，待水渗透后用干沙覆盖植树穴，略高沙丘表面10—15厘米为宜。浇水容器建议采用容积10—15公斤的密闭塑料桶或森林灭火背水囊。

防风抑尘网-玻璃钢防风抑尘网规格-安平光照丝网(诚信商家)由安平县光照丝网制造有限公司提供。防风抑尘网-玻璃钢防风抑尘网规格-安平光照丝网(诚信商家)是安平县光照丝网制造有限公司 (user.tz1288.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：任经理。