

地坪漆厂商 地坪漆 邦士富

产品名称	地坪漆厂商 地坪漆 邦士富
公司名称	河南邦士富科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区信臣西路与人民路交叉口过去涵洞向西200米路北
联系电话	13837788976

产品详情

环氧地坪漆施工方案有几个基本流程？

环氧地坪漆施工方案

一、地面处理：

- 1、清除表面的水泥浮浆以及粘附的垃圾杂物。
- 2、地坪表面的打毛，需用打磨机来完成，并彻底清洁。
- 3、机器设备下面打磨机磨不到的位置，需用钢刷清理。
- 4、地面有油渍的部分，需用特殊方法处理干净。
- 5、对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮，干后，打磨吸尘。

二、底涂施工：

- 1、在处理清洁、平整的素地表面，采用渗透性溶剂型环氧树脂底涂材料封闭批涂一遍。
- 2、环氧树脂底涂材料有很强的渗透性，能渗入基层内部，增强涂层和基层的附着力，其涂布必须连续，不得间断，涂布量以表面刚好饱和为准。
- 3、附着强度：参照CNS8083 要求在25kgf/cm²以上。

三、石英砂层：

- 1、用环氧树脂（EPOXY）与40-100目石英砂（天然石英砂，环氧地坪漆生产厂家，坚硬耐磨）混合，充分搅拌，将搅拌均匀的砂浆用镬刀平整的铺在底涂上，形成耐压的石英砂层。
- 2、环氧树脂砂浆具有流动性，可在此施工过程中填充原地面凹陷处，使地面更加平整。
- 3、石英砂具有坚硬、耐磨、耐压的性能，石英砂层可承受因重物经常移动对地板的碾压力，增加地板的使用寿命。【石英砂层数、以厚度定】

四、打磨：

石英砂硬化后，地坪漆代理，因石英砂粒形成少许凸起，用磨机打磨使地板更加平整。

五、中涂施工：

- 1、在打磨以后的石英砂层表面进行目测检查，以确保地坪的耐磨损、耐压性、无碰撞、水、矿物油、酸碱溶液等，并调整地面平整度。
- 2、用石英粉和环氧地坪漆，作为中涂层，要充分搅拌均匀、刮平，此道主要用于增强地面的平整性能。
- 3、实干以后，如有麻面、裂缝处应先进行修补，然后用平板砂光机进行打磨，使其平整，并吸尘清洁。
- 4、此遍可使地面更趋于平整，更便于发现地面仍存在的缺陷，以便下一面层施工找平。

水性环氧地坪漆施工方法

水性环氧地坪漆在施工方面与溶剂型地坪漆的步骤大致相同，主要分为底涂、半途、批补、面涂和养护。

- 1、底涂。将混凝土基材处理完毕并清理干净后就可进行底涂(辊涂或刷涂)，辊涂或刷涂应平均，厚薄一致。该底涂具有一定的透水汽功能，地坪漆，能增强基材强度并增加涂层对基材的附着力。
- 2、中涂。在已配好的水性环氧涂料(中涂)中加入石英砂和石英粉配成水性环氧砂浆，用镬刀将其平均涂布，用于增加厚度及涂层抗压强度。
- 3、批补。中涂后用砂纸打磨地坪，并用水性环氧涂料(中涂)与石英粉配成的腻子依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印和砂磨印为准。
- 4、面涂。用辊涂将水性环氧地坪涂料面涂辊涂两道，完工后要求整体地面光泽柔和、洁净、颜色均一、无空鼓。
- 5、养护。面层实干需要24H，在这期间应进行，地坪漆厂商，比免影响表面洁净光滑的效果。3D后方可上人，完工保养7天后方可正式投入使用(25 为准，低温时需适度延长)

现在很多场所都有使用环氧地坪，那么环氧地坪施工后发现空鼓或者基础表面疏松要怎么处理呢?下面给大家分享成都环氧地坪空鼓和基础表面疏松的处理方法，一起和小编来看看吧。

环氧地坪空鼓的处理方式

用小锤敲击地面，检查是否出现空鼓现象并作好标记。

将空鼓处进行切缝或打孔，灌注无溶剂环氧封闭底漆。

将空鼓处去除，重新浇筑水泥砂浆或用无溶剂树脂砂浆进行修补。

地坪漆厂商-地坪漆-邦士富由河南邦士富科技有限公司提供。河南邦士富科技有限公司（www.hnzrykj.com/）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.hnzrykj.com）还是从事地坪漆，环氧地坪漆，防滑地坪漆的厂家，欢迎来电咨询。