

温室地膜 覆盖要点

产品名称	温室地膜 覆盖要点
公司名称	青州誉鑫源温室工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处敖于店
联系电话	15866191366

产品详情

温室地膜 覆盖要点

(一)在准备地膜覆盖温室前，必须准备钳子、钢丝紧固机、竹竿、钢丝、钢丝、薄膜压缩绳等相关工具，而在人员方面，必须有至少20人参加从东向西100米、9.5米的温室；

(2)温室膜制备分为屋顶棚膜和放空棚膜两部分。(2)温室膜制备分为屋顶棚膜和放空棚膜两部分。前者建议选用透光率高、无滴雾、寿命长、长度约98 m、宽度约10.5 m的EVA或PO薄膜，并在棚膜上端预先使用“拉绳”。后者适用于普通棚膜的选购，长度与普通棚膜相同，宽度约3米，还应准备拉绳。

(3)时间安排应覆盖温室膜，以便在晴朗、无风的下午进行。

(4)从温室的东面，每隔5米要20人才能依次抬起棚膜，沿着棚子的前部，把棚子的一端举到棚子的西边。然后，他们中的10人拉起了棚膜的一边，从棚子的底部向上走，沿着拱形的吧台走，把胶片拉到棚子的表面，剩下的10人拿着胶卷，帮助其他10人拉胶卷。

(5)固定膜上端的一个人先将钢丝固定在温室东侧的绳子上，另一个人将钢丝绳拉到棚的西侧，钢丝穿过棚膜，然后将钢丝的末端固定在棚西侧的地面锚上，另一端由钢丝紧固机固定。最后，用铁丝把棚膜的上端绑在竹竿上，每一根竹竿都捆绑一次。注意包扎后的钢丝头下坠，避免穿入空气脱落膜；

(6)在固定薄膜的两端，约10米长的竹竿被包裹在棚膜的边缘。然后，十个人拿起竹竿，把它拉下来。把它拉紧后，他们可以用大约50厘米的铁丝把它固定在地上。为了增强钢丝绳的牢固性，建议钢丝在钢丝绳上采用S形缠绕。同样，棚屋东侧的棚膜的末端是固定的；

(7)埋膜的前端在温室的前部。五个人需要从棚子的东面用竹竿卷起棚子的前端，把底片拉下来，其余的五个人用泥土和踩踏把薄膜埋了起来。

(8)根据覆盖屋顶棚膜的方法，将放气棚膜盖上后，应将薄膜绳压紧，以增强棚膜的坚固性。薄膜绳的上端系在温室顶部的锚上，下端系在棚前的锚上。它可以每隔2米按一次胶片绳，重点是拧紧和紧固。