

# 专业房屋楼顶防水 鑫奇地坪 云南楼顶防水

产品名称	专业房屋楼顶防水 鑫奇地坪 云南楼顶防水
公司名称	天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区领先商务公寓2-2鑫奇地坪
联系电话	18322226282

## 产品详情

### 把好工程防水验收关

工程施工质量验收要充分体现“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的宗旨。由于防水工程属于隐蔽工程，施工过程中及隐蔽之前必须做好施工记录以及一切验收手续，未经验收，不得隐蔽。防水工程完工后，施工单位会同监理、建设单位检查验收，合格后方可交工。工程防水验收合格后要将防水材料、辅助材料的出厂质量证明文件和复试检测报告，同验收文件和记录一起存档。防水工程验收合格后，应派专人负责管理维护，以避免下道工序或者其它因素造成人为破坏。

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，耐磨地坪，防水工程等。

### 防水工程质量检查与验收

1、屋面防水工程，专业房屋楼顶防水，防水工程完工后，应在雨后或持续淋水2h后（有可能作为蓄水检验的屋面，其时间不能小于24h）。

2、厨房、厕浴间防水层完工后，应做24h蓄水试验，蓄水高度在高出为20~30mm，确认无渗透后再做保护层和面层。设备与饰面层施工完后还应在其上继续做第二次24h蓄水试验，达到最终无漏和排水畅通即可。

### 防水工程的安全监理

## (1)卷材屋面施工

1)装卸、搬运、熬制、展涂沥青，必须使用规定的防护用品。所有接触沥青的工作人员，必须穿工作服、戴手套、穿翻毛皮鞋并有帆布护盖等，使皮肤不和沥青接触。

2)熬制沥青的地点不得设在电线的垂直下方，一般应距建筑物25m以外。沥青、燃料的堆放场地，离锅不小于5m。

3)熬制前应清除锅内杂质和积水。

4)熬制时必须有人看管，云南楼顶防水，熬制量不得超过锅容量3/4。放工熄火，一定要将余火熄灭，封闭炉门，盖好锅盖。

5)如锅内沥青着火，应立即用铁板盖住，停止鼓风，专业楼顶防水公司，封闭炉门，熄灭炉火。严禁向燃烧的沥青浇水，应用干砂或湿麻袋灭火。

6)装运沥青的勺、桶、壶等工具，不得用焊锡接缝，盛放量不得超过容器的2/3。采用肩挑或手推车运送时，道路要平坦、畅通，跳板要支牢，要有防滑措施，绳具要结实。垂直运输时，四周10m范围内禁止站人，屋面上的桶、壶必须放置平稳。

7)屋面展贴卷材，四周应设置1.2m高的围栏，靠近屋面四周沿边时应侧身操纵。

8)六级以上大风时，应停止操纵。

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，耐磨地坪，楼顶防水处理，防水工程等。

### 平屋面防水工程应注意的施工要点

设计与选材 “设计是灵魂，材料是基础，施工是关键，维护是保证”。防水工程设计的任务与要求是，科学地制定经济合理的防水方案，采取切实有效的构造措施，确保防水工程不渗漏，并达到合理的耐用年限。

1、设计：设计人员应本着屋面工程“排、防结合”的方针设计屋面防水系统。采取切实有效的构造措施，确保屋面排水顺畅。并能保证防水层施工的有效实施。

2、选材：防水材料品种繁多，用途不一。设计人员应熟悉各种防水材料的性能特点，选择适合各种屋面工程的防水材料。

专业房屋楼顶防水-鑫奇地坪(在线咨询)-云南楼顶防水由天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司提供。天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司（[www.xinqidiping.com](http://www.xinqidiping.com)）位于天津滨海新区领先商务公寓2-2鑫奇地坪。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫奇地坪在其它中享有良好的声誉。鑫奇地坪取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫奇地坪全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。