

# 吴江打井打水井-吴江周边打井队-吴江打100米水井多少钱

产品名称	吴江打井打水井-吴江周边打井队-吴江打100米水井多少钱
公司名称	泉丰源钻井工程有限公司
价格	99.00/米
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	13291910010 13291910010

## 产品详情

6、卵石滤料上部高出过滤器5米以上,其余除过滤器部分采用粘土回填封堵。

7、成井后应先洗井后做抽水试验,抽水试验时间为连续抽水24小时。出水量及水质达到设计要求。

8、在凿井过程中,施工单位要做好整个钻井过程各环节描述即详细的施工记录,地质柱状图,含水层砂样及滤料的颗粒分析成果,井管、滤水管布置结构,井管连接方式等资料(含录像或照片资料),做好抽水试验记录的成果资料。

9、如因特殊情况需修改以上技术要求的,应按《机井技术规范》(SL256—2000)提示设计要求,报水利部门批准。施工单位凿井开工前,先到水利建设部办理凿井施工相关手续。

10、井管长度必须足尺,30米深机井,井管深度必须达到30米,40米深机井,井管深度必须达到40米,尺数不足不给施工费。

农用机井(以下简称机井)是一项重要农田灌溉和人畜饮水设施,是发展农业生产的重要物质基础,了解打井的工艺及注意事项,对于管好、用好机井,减少损坏,延长使用年限,降低成本,充分发挥效益有重要作用。

打井的成井工艺:

---

1、钻井单位必须先钻孔, 取样画出钻井剖面结构图(柱状图)。

---

2、根据柱状图: 地质结构, 制做井的上部管、滤水管, 钻孔直径不小于300毫米。

---

3、井成孔下管后,  
填料回填量在1.8—2.0立米, 必须保证井管壁外大于70毫米左右。滤料为硅质沙卵石, 无杂质。按卵石粒径一级配料(20—40毫米)为佳。填料时人工逐层入料, 严禁机械回填滤料, 严禁泥土入井。填砾方法: 一般采用循环水或静水填砾, 如发现滤料填入数量和高度同计划出入较大时查明原因妥善处理, 并记录填入结果。

---