

# 安徽衣柜 安徽鑫振宇实力厂家 步入式衣柜

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 安徽衣柜 安徽鑫振宇实力厂家 步入式衣柜    |
| 公司名称 | 安徽省鑫振宇木制品有限责任公司         |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 合肥市肥东县经开区泗水路            |
| 联系电话 | 13965010958 13965010958 |

## 产品详情

整体衣柜尺寸有哪些？

zui宽的男士大衣宽约600mm，所以一般衣柜的进深在550-600mm之间，除去衣柜背板和衣柜门，整个衣柜的深度是在530-580mm之间，这个深度是比较适合悬挂衣物的，不会因为深度太浅造成衣服的褶皱。挂衣服的空间也不会因此而感觉太狭窄。

被褥区：根据棉被通常的高度，这个区域通常高400—500mm，宽900mm。这个空间主要是存放换季不用的被子，由于拿取物品不方便，通常会将衣柜上端做被褥区，也有利于防潮。

### 衣柜收纳法

清空家中整体衣柜：要收拾，第1一件事一定是先清空。先把衣柜清空了才能看清楚衣柜的实际可利用空间有多大，才方便后面根据空间的大小进行规划充分利用。衣柜清空以后，先不要急着做整理，先对衣柜进行清洗工作，保持柜体干净。

对衣物进行分类：女人的衣服本来就多，更何况是一家子的衣服。所以，衣服请出来以后还要做的就是对衣服进行分类。可以按照穿的次数、年龄段、身份、场合等几个标准进行分类。先分大类，在分大人、小孩、男、女小类。对于已经不能再穿了旧衣服、太大的、太小的等一定要狠下心来清理出去，让衣柜保持一目了然的干净形象。要以：“穿在当下”为标准进行整理。

步入式衣帽间好不好？步入式衣帽间应该放在哪里？

灯光设计不宜太夸张，对于独立式衣帽间，安徽衣柜，我们大多数时候都是选择用一些利用率不高的空间做的，很多情况下是需要引入灯光的。但我们穿衣除了自我愉悦外更多时候还是给别人看的，所以灯

光设计上不宜太夸张，整体衣柜，应该尽量地接近自然光，订做衣柜哪家好，不要让衣服的颜色发生改变。

样式选择需兼顾喜好与风格，步入式衣柜，虽然独立式衣帽间是一个单独的空间，但并不代表我们可以根据自己的喜好随便选择样式，还是应该与整体家装的风格相协调统一才行，zui好是让自己的喜好与整体家居风格相符。

安徽衣柜-安徽鑫振宇实力厂家-步入式衣柜由安徽省鑫振宇木制品有限责任公司提供。安徽省鑫振宇木制品有限责任公司（[www.zymzp.com](http://www.zymzp.com)）位于合肥市肥东县经开区泗水路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽省鑫振宇木制品在木门中享有良好的声誉。安徽省鑫振宇木制品取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽省鑫振宇木制品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。