

帝迎实木线条 石膏板隔断 石膏板

产品名称	帝迎实木线条 石膏板隔断 石膏板
公司名称	重庆帝迎装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区马家岩光能建材市场A区4厅14号
联系电话	18983472769

产品详情

石膏板吊顶施工流程

施工顺序：弹吊点位置线——弹吊顶高度线——打眼安装吊杆——安装主龙骨安装T型主龙骨及小骨——机电设备安装、验收——安装石膏板。

- 1、根据房间50水平线，重庆隔墙石膏板，用尺竖向量至吊顶设计标高，办公室2.6m(50线上返2.1m，水平允许偏差 ± 2 mm)，走廊2.3m(50线上返1.8m)沿墙四周弹顶棚标高水平线，并在墙上画好龙骨分档线，吊杆距墙150mm，主龙骨两端距墙距不大于150mm，且每根龙骨的间距为1m，在楼板下面弹好1m \times 1m方格线。开敞大办公室吊顶起拱20mm，小办公室起拱5mm。走廊、起拱2mm，房间的短向跨度起拱。
- 2、弹好顶棚标高水平线及龙骨分档线位置后，确定吊杆下端的标高，石膏板，按大龙骨位置和吊杆间距，把吊杆无螺丝扣一端与40 \times 4角码焊接，吊杆用 8膨胀螺栓与顶棚固定。
- 3、吊杆端头螺纹外露长度不应小于3mm，安装大龙骨时，应将大龙骨用吊挂件连接在吊杆上，拧紧螺丝卡牢。大龙骨接长可用接插体连接。
- 4、38及50主龙骨宜平行于灯具方向布置，吊杆应躲开风口、灯具的位置。
- 5、中龙骨安装完毕，经检查标高、间距、平直度和吊挂荷载符合设计要求后，顶板的安装由顶棚中间行中龙骨的一端开始，先装一根边卡档小龙骨，再将硅钙板搁置在三面龙骨翼缘上，然后安装另一侧小龙骨，按上述程序分行安装，然后拉线调整T型明龙骨。
- 6、石膏硅钙板遇灯口、风口及墙边需要裁割时应垂直于板背面的肋裁割整齐。

7、走廊、开水间、防烟前室石膏板吊顶的边龙骨采用木龙骨，重庆石膏板，龙骨厚20mm，宽50mm。

石膏板常见问题及预防措施

1、严控吊杆排列间距及安装质量，石膏板隔断，是保证轻钢龙骨石膏板吊顶稳定不开裂的根本保障。

吊杆安装质量检查

2、石膏板不得与墙面固定，保证能自由伸缩，顶住墙面易造成吊顶起拱。

石膏板吊顶收边做法

3、大板芯做立板基层拼接处必须做燕尾槽，缝隙处马钉密集固定，后背衬大板单侧不少于6颗自攻螺丝固定，确保立板整体性。

燕尾槽半成品

4、当吊顶边部造型较窄，主龙骨和灯位冲突时，可采用专用吊码将水平龙骨与吊杆连接，以确保水平龙骨稳固。

5、当吊顶长度超过 12

米时，而宽度不足3米时，必须设置伸缩缝，预防横向开裂，常用于公共区走道吊顶。

形形色色的装饰材料，总是能够打造出不一样的背景墙设计。而用石膏板作为背景墙这一材料因其高强度、轻质量以及隔音隔热效果出色的优势，成为一种流行。

为了打造独特别致的石膏板电视背景墙，在装修设计时，石膏板造型背景墙怎么做?我们应当考虑以下的一些注意事项呢?

1、确定装修位置

装修前，首先应当决定背景墙所在位置。一般建议想确定沙发摆放位置，之后再决定背景墙位置。以免发生沙发位置离背景墙太近，或者出现沙发位置角度与背景墙不匹配而影响使用效果等情况。

2、考虑设计施工

在装修之前，造型的设计、用料以及石膏板造型背景墙施工图是我们必须首先考虑清楚的事。不同的选材、施工等直接影响了石膏板造型背景墙装修图的效果。因此我们在施工之前，必须要注意考虑清楚背景墙的用料、造型设计和施工方式等因素，做到心中有数。

帝迎实木线条(图)-石膏板隔断-石膏板由重庆帝迎装饰材料有限公司提供。重庆帝迎装饰材料有限公司(www.cqsmxt.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。帝迎实木线条——您可信赖的朋友,公司地址:重庆市沙坪坝区马家岩光能建材市场A区4厅14号,联系人:李经理。