

# 芝麻灰大理石 恒福石材 芝麻灰

产品名称	芝麻灰大理石 恒福石材 芝麻灰
公司名称	南安市水头镇恒福石材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	水头镇下店村公路边20号
联系电话	13607551453




## 产品详情

### 芝麻灰石发生材泛碱现象如何解决

芝麻灰石材因其优良的性能使用范围广泛，芝麻灰价格，受到人们的青睐，但是有时难免会出现一些问题，较普遍的一个问题就是芝麻灰石材发生泛碱现象，那么为什么会出现这种问题呢？我们又该如何解决呢？

#### 一、发生泛碱现象的原因

芝麻灰石材中毛细孔的存在，为水泥砂浆水化后产生的碱、盐等水溶液的析出提供了通道，水可以通过这些石材中的毛细管浸入面传到另外一面。这种石材的主要化学成分是碳酸钙，与水、二氧化碳发生化学反应是，就会产生含有碱和盐水的水溶液，形成一层白色的碱和盐的混合物，这种现象就叫做泛碱。



水泥的水化是生成了大量泛碱物质

#### 二、我们可以从以下3个方面预防泛碱现象的发生：

##### 1、阻断石材泛碱的通道

芝麻灰石材湿贴法安装前做防碱背涂处理。在石材背面和侧面背涂专用处理剂，该溶剂渗透到石材结构的微细孔隙中，形成一层致密的涂层，切断了泛碱通道，就可以遏止泛碱现象了。

##### 2、减少 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 、盐类等生成物

控制水泥碱的含量指标的控制，用于铺设天然石材的水泥应采用回转窑生产的水泥。

### 3、减少水的侵入

作业前不可大量对天然石材和墙面淋水，防止水泥基粘结材料在水化反应初期生成Ca(OH)<sub>2</sub>溶于水；如接缝产生泛碱现象，板材面板块须离缝镶贴；室外地面墙根下应设置防潮层、浴室等用水房间的外壁如有石材装饰，其内壁应需作防渗处理。

天然石材湿贴法铺设过程中要做好阻断石材泛碱的通道，芝麻灰厂家，减少Ca(OH)<sub>2</sub>、盐类等生成物及减少水的侵入泛碱等三个关键步骤，才可以消除泛碱的现象。我们需要在设计、材料、施工各环节中严格把关，避免湿贴法天然石材泛碱现象的发生。

### 芝麻灰石材平时如何保养

芝麻灰石材其实就是我们平常所说的芝麻灰花岗岩，这是一种能够起到关键作用的建筑材料，在很多的建筑项目上，芝麻灰石材都是必不可少的材料之一，作用非常突出。在使用的时候，芝麻灰大理石，如果使用装饰得当的话，这款石材不但能够起到典雅的外观装饰效果，而且还可以达到很好的实际使用效果，芝麻灰，非常受消费者青睐。

那么，芝麻灰石材平常保养是都注意什么呢？

一、要保持石材自身的干净整洁，要尽量避免其遭受污染，可以用吸尘器或者软毛巾来擦拭。

二，尽量不要接触酸性或碱性清洁剂。因为它们具有腐蚀性会破坏芝麻灰石材的光泽，也不要用水冲洗，应该用干燥的毛巾进行擦拭，太多的水分容易使石材起皮、风化。

三，不可以打蜡，一定要避免为了追求短时间的光泽度而损伤芝麻灰石材的表面。

四，只保持和打扫是没用的，我们还要定期对其进行保养。每种石材都有与之匹配的专属养护剂，这样可以让石材看起来历久弥新。

还有一点，在芝麻灰石材受到污染的时候要及时清理，不要等污染物渗入后再采取手段，那样会留下污渍的！

运用注意要点芝麻灰厂家说说，芝麻灰在我们生活建筑装修中运用的已经是非常的普遍，就是芝麻灰的铺装主要都是运用人工，难免在安装施工的时候会出现一些芝麻灰的现象，接下来芝麻灰厂家就给大家好好的介绍一下。

一、芝麻灰粘合要达到抛光处理的强度。对一些已经破碎的芝麻灰，首先要进行拼接和重整粘合处理，然后再经过背网加固处理，使其能够达到可以顺利进行磨抛光处理的强度。

二、芝麻灰粘合选择合适的粘合剂。需要垂直重整粘合芝麻灰，可选用凝固时间较快、固态触变性粘度的固体粘合剂，在25℃时，芝麻灰的凝固时间是3-4分钟。如果是在垂直位置重整粘合芝麻灰时，可选用凝固时间较慢的固态触变性粘度的固体粘合剂，在25℃时，其凝固时间是7-8分钟。

芝麻灰厂家简单的通过上述文章对芝麻灰的重整粘合需要注意的两点。希望大家可以仔细了解，可以说在使用芝麻灰的时候需要我们注意的小细节大家一定要牢记，这样在使用的时候才可以让芝麻灰发挥出更好的装饰效果。有需要的朋友们可以随时联系我们。

芝麻灰大理石-恒福石材(在线咨询)-芝麻灰由南安市水头镇恒福石材经营部提供。南安市水头镇恒福石材

经营部 ( [www.hengfustone.com](http://www.hengfustone.com) ) 是从事 “ 芝麻黑石材,芝麻灰石材,芝麻白石材 ” 的企业,公司秉承 “ 诚信经营,用心服务 ” 的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:林先生。