

格宾护垫A南宮格宾护垫A格宾护垫施工要求

产品名称	格宾护垫A南宮格宾护垫A格宾护垫施工要求
公司名称	衡水中建路桥工程有限公司
价格	9.00/m ²
规格参数	品牌:中建 规格:6*2*0.3m 网孔:7*9cm
公司地址	河北省安平縣丝网工业园
联系电话	0318-7651188 15076816688

产品详情

格宾护垫A南宮格宾护垫A格宾护垫施工要求

格宾护垫施工方案

格宾护垫施工对网箱要求：

- 1、格宾护垫的材料为热镀锌低碳钢丝，外覆PVC保护。钢丝材质必须符合标准规定。
- 2、格宾护垫必须为由专用的六角网机器拧编成六边形的热镀锌低碳钢丝[格宾护垫](#)网片组装而成。
- 3、格宾护垫网孔必须均匀，不能扭曲变形。网孔偏差应小于设计规范允许内的偏差。
- 4、格宾护垫的抗压强度、抗剪强度及有关力学的指标、耐腐蚀性必须符合设计要求。钢丝抗拉强度应在350——550MPa之间。
- 5、格宾护垫钢丝与覆塑PVC必须紧密结合，去掉外塑5cm长度后用手指扭转为准，不可有转动现象。
- 6、格宾护垫钢丝外覆塑质量、厚度必须符合设计规定，断裂伸长率不低于10%。

格宾护垫填充料要求

- 1、格宾护垫的填充料必须是紧固密实且耐风化的石块，
- 2、格宾护垫采用的石块填充料粒径，必须大于[格宾护垫](#)网孔孔径。

格宾护垫施工程序：

1、格宾护垫施工前的技术准备

- 1) 施工前首先按设计要求平整铺设面，基地面应平整、密实且无杂质；
- 2) 格宾护垫施工现场如果地基土质较差，应另作地基处理后再进行铺设[格宾护垫](#)

2、格宾护垫现场组装

- 1) 格宾护垫箱体与隔板及所有需要连接处之间应成90度相交后，才可绑扎成护垫状。
- 2) 格宾护垫绑扎丝必须与网箱网丝同等材质；
- 3) 每道扎丝必须是双股线并用专用的扳手绞合紧；
- 4) 格宾护垫箱体与隔片四处交角处各绑扎一道，箱体与隔片交接处，每间隔25cm绑扎一道；
- 5) 格宾护垫按图纸设计要求依次安放到位；
- 6) 格宾护垫箱体与箱体之间相邻的上下框线或折线，必须符合每间隔10到25cm绑扎一道的要求；

3、石料填充

- 1) 填充料可一次填满高度，填充石料顶面宜适当高出格宾护垫，但必须密实，空隙可用小的卵石由人工填塞。
- 2) 石料填满后要由人工码砌平整。

4、格宾护垫盖板闭合

- 1) 面层填充料必须码砌平整
- 2) 水下部分封盖施工时必须要有专业的操作员协助。所有盖板与箱体、间隔网间相交边框线必须每间隔25cm绑扎一道。
- 3) 应将所有的格宾护垫相邻的盖板框线与边框线绑扎在一起。

4、工程验收

格宾护垫工程施工完成后及时检测装填质量及盖板闭合质量。