

扫路车吸土空气滤芯 东风天锦扫路车滤筒

产品名称	扫路车吸土空气滤芯 东风天锦扫路车滤筒
公司名称	固安县马庄镇新钢五金加工厂
价格	180.00/个
规格参数	海利森:除尘 各种型号:1 河北廊坊:1
公司地址	廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区南宋村
联系电话	15132602308

产品详情

马路洗扫车水滤芯 洗扫车不锈钢滤芯 中联重科洗扫车水滤芯扫路车水滤芯厂家 德州洗扫车配件 道路洗扫车水滤芯厂家 环卫洗扫车水滤芯 马路清洁车水滤芯 清扫车不锈钢水滤芯扫路车大流量水滤芯

洗扫一体车水滤芯 洒水车不锈钢滤芯 除尘车用不锈钢水滤芯 喷雾洒水车水滤芯 喷水车水滤芯 不锈钢滤芯过滤器等由304或316L不锈钢外壳和滤芯两部分组成。表面进行双镜面抛光处理，根据筒体底

座、进出管道大小等三部分，滤芯数量有1、3、5、7、9，到几十芯不等，滤芯长度也有5英寸、10英寸、20英寸、30英寸、40英寸不等，具体根据客户要求而定。滤芯的插口有222、226和平头三种国际

通用标准，供用户选择。进出管与工作管路相连接，有快开、法兰、内丝等不同接口，如客户需要特殊规格接头，可另行加、型号先择

不锈钢滤芯过滤器滤芯的用途很广泛，滤芯的品种、规格较多，选择型号是很重要的。

根据用途可分为过滤液体和气体二种，规格大小可以分为5"、10"、20"、30"和40"等。工作压力一般在0.1Mpa—0.4 Mpa。由于滤芯孔径不同，其流量也不尽相同，如0.2um—0.4 um过滤吨水的标准

在300—500kg/h，如果要提高每小时的过滤量，则可以用多芯或20"、30"、40"英寸组合，例如要过滤5t/h的无菌水，则可以选择0.2 um，30英寸7芯的过滤器。若过滤杂质多且有粘度，则应添加前置

预过滤设备。气体的过滤与液体过滤稍有不同，它的过滤量以每分钟立方气体来计算。10英寸滤芯，孔径 0.22 um，压力在0.12 Mpa，压差在0.01 Mpa时,流量为4-6m³/min,在发酵工业上广泛应用。

不锈钢滤芯过滤器合适的滤芯，选用适当的孔径，若要除菌则选用0.2um-0.5um孔径的滤芯、药用针剂、抗菌素、血制品等用聚砜滤芯。如果要去除液体中的微粒，微生物和细菌大一些的离子、杂质，如

白酒、黄酒、葡萄酒、口服液、可选用1-5um的孔径即可。过滤高温气体要选用聚四氟乙烯滤芯。

不锈钢筒式过滤器，它内部装有不同孔径的滤芯。要达到精滤的目的，前期必须用预过滤设备（生啤用硅藻土，纸板过滤机。药厂用板框、熔喷、绕线式），再用微孔除菌过滤芯，这样就能达到精滤的

目的。

一般用矿泉水、药用无菌水、电子工业集成电路用水、食品工业用高质量的水。筒式微孔过滤器设计时应成为一个独立的过滤系统，它可以带反冲洗，节省生产成本。

除了选择高质量的滤芯，还要选择高质量的过滤器，不锈钢加工是否精细，内外是否光洁，特别是插口处222、226、平口等三种形式是国际通用的，千万不能搞错，否则无法使用，或者由于加工粗糙，

插上去起不到密封过滤的效果。

注：在使用不锈钢外壳时要注意过滤液体对不锈钢是否有腐蚀作用，不适用的应选用其它材料的过滤器。

二、使用方法

安装底座：安装前看清进、出口方向。液体应从滤芯外部流向中心，与滤芯插口相通的管道是出口。在过滤器管道上有箭头标示流向，切勿接错。

安装滤芯：222插口为插入式；226插口为卡入式。如果是多芯应将压板套在翅片上，将螺栓适度拧紧（滤芯在高温下会受热伸长，若压板过紧，滤芯无伸长空间会产生扭曲变形影响过滤精度）。

装好外罩并与底座用卡箍（单芯）或螺栓（多芯）连接密封好，注意密封垫要放置平整，检查密封处无渗漏。

滤器消毒：新过滤器使用前必须清洗干净。用于除菌的过滤器要杀毒消菌，消毒工作一般应在生产线进行，以免外界污染。现场蒸汽消毒应严格控制蒸汽压力与压差，避免因过高蒸汽压力和压差而损坏

滤芯。

过滤液体时，应先打开过滤器顶部的排气阀，把筒内的气体排尽，让液体充满筒内，否则会影响流量。

过滤介质流过滤器时会因受到阻力产生压力降（即进入与流出时的压力差），为了克服这种阻力，保持足够的流量，必要时要有足够的工作压力。每种滤芯我们都给出了相应的温度、压力限定值，请用

户按要求使用。为不使滤芯受到过大流量的冲击，开启阀门时一定要缓慢！

自选泵配套使用时，请注意流量与压力要匹配。以选旋涡泵、输液泵等自吸泵为宜。

停机时应放光滤液，如果时间不长，可不必打开滤器；若时间较长，或滤液不宜长时间存放，则要清洗滤器或滤芯。