

深圳外墙防水,外墙补漏,外墙漏水处理

产品名称	深圳外墙防水,外墙补漏,外墙漏水处理
公司名称	深圳市中南装饰防水设计有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永镇福围村福围路145号（办公场所）
联系电话	86-0755-21098802/21098801 13728111502

产品详情

深圳，一个发展速度极快的一线城市，高楼建筑也是越来越多。当我们不管是入住这些高楼建筑或者是在这些高楼建筑办公的时候，一定是要墙面装修完好的，但也会有例外。假如墙面出现漏水、渗水我们该如何去处理？深圳中南防水公司总结了以下四点，让我们一起来参考一下！墙面漏水、墙面渗水或潮湿我们一般建议用TS-20水泥基渗透结晶型防水涂料来处理，是良心推荐的一款防水涂料，效果还可以。用在墙面上的防水处理方法一般如下：1.一定要先用水泥砂浆将地面找平，再做防水处理，这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净，用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍。（一般所用的防水材料为鲁班牌或汇丽牌焦油聚氨酯防水涂料膜橡胶）2.墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处是最容易出现问题的地方，一定要督促好工人处理好这些边边角角，防水涂料一定要涂抹到位。要求装修队给厨房、卫生间的上下水管一律做好水泥护根，从地面起向上刷10至20厘米的聚氨酯防水涂料，然后地面再重做聚氨酯防水，加上原防水层，组成复合性防水层，以增强防水性。3.卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上，如没有防水层的保护，隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变。所以一定要在铺墙面瓷砖之前，做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理，但是非承重的轻体墙，就要将整面墙做防水，至少也要做到1.8米高。与淋浴位置邻近的墙面防水也要做到1.8米高，若使用浴缸，与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也要高于浴缸的上沿。4.施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时，其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管，做到合理布局，铺设水管一律做大于管径的凹槽，槽内抹灰圆滑，然后凹槽内刷聚氨酯防水涂料。以上就是在深圳遇到墙面漏水、墙面渗水或潮湿的防水处理方法，快去检查一下你们自家的墙面有无这种状况出现，如果自己解决不了，最好找深圳中南防水公司来进行防水处理，毕竟我们才是专业的。

你们知道

深圳中南防水公司

吗？外墙出现渗水、潮湿、漏水找他们来做就对了，专业的团队！<http://www.zhongnanfs.com/>

原文地址：<http://www.zhongnanfs.com/id3821513.html>