

医用门的安装方式与安装效果

产品名称	医用门的安装方式与安装效果
公司名称	德州市豪森木业有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	山东省德州市康博大道北首
联系电话	18205340655 15053401370

产品详情

医用门的安装与校正

医用门往往代表了美观与环保，木质材料它的实用性很高，装饰性也很强，几乎是首选。那么想要安装实木门的业主就得看一下实木门的安装各方面的标准吧!

一、医用门安装标准

1、门套安装标准

在室内木门安装标准中，对门套做了这样的要求：它的装配连接处应该严密、平整、无黑缝;而固定配件应该紧密;在安装门套对角线时要注意对准，误差范围应该在1mm以内(2米以内)和1.5mm以内(2米以上)。安装好的门套应该横平竖直，垂直度方面允许有大2mm，水平平直度方面允许大1mm。

2、套线安装标准

套线要和门套、墙体一起用胶水固定，接口处仍旧要平整、严密、无缝隙。在安装完成以后大家可以看看它有没有和侧套线在一个平面内。在误差方面，套线的弯度是允许有1mm的误差的。

3、门扇安装标准

门扇平整、垂直、开关灵活自如是最基本的室内木门安装标准。除此之外，门扇与门套要露面相平，门套与门扇间的下缝隙应该为6至7mm，而门扇应该与密封条紧密结合，不能出现摆动的现象。

4、五金配件安装标准

五金配件中合页应该垂直、平整，槽口的大小要与合页一致;门锁开槽应准确、规范，大小与锁体、锁片一致;连接件、锁具灯都应该灵活自如，表面平整光滑。很多人在验收时会忘记五金配件，但这却是室内木门安装标准中很重要的一点。

二、医用门安装注意事项

- 1、在拼接门框时大家要小心谨慎，不要生拉硬拽，这样会让木门表面有愈多划痕。如果门框是用MDF做的，那我们应该用要用螺丝来拼框，如果是门框是用多层板或实木板做的话则可以用铁钉。
- 2、注意门的开启方向。有些亲忙活了半天结果发现门装反了，内心简直就是奔溃的，这算得上是木门安装注意事项中一个非常低级却总有人会犯的错误了。

这两个木门安装注意事项大家都记住了吗?小编相信大家只要小心谨慎安装，在按照着室内木门安装标准进行验收，所有亲的木门都会既有私密性又有安全性的!