

# 多功能管道修补器 团信科技 玉州区管道修补器

产品名称	多功能管道修补器 团信科技 玉州区管道修补器
公司名称	广西团信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市秀灵路81号东博国际五金机电城A7栋9号
联系电话	13878884520

## 产品详情

### 管道查漏服务

团信技术有限公司专业从事管道检测、地下水管查漏、消防管道维修、管道漏水检测、地下管道摄像、水管测漏、自来水查漏、市政管道机器人摄像检测、供水管道检修、自来水漏水紧急抢修、管道开挖、管道安装、水管安装检修服务。

团信科技有限公司拥有各种管道检测成像机器人、超声波测漏系统、漏水检测仪等设备，公司用的检漏仪器及专业知识已为上百个单位检测到漏水点，查总漏水量每月上百万吨，为国家节约了大量水资源，为服务过的企事业单位节省了大量的资金。为多家用户解决了别人查过后仍没有解决的漏水问题，被服务对象誉为查漏神探，实现互利共赢！

### CIPP局部修复

点状树脂固化修复技术是一种排水管道非开挖局部内衬修理的方法，其大致原理与CIPP整体修复相同，不同的是其只是在局部增添一个内衬，快速管道修补器，起到止漏、局部增加老管道结构强度等作用。修复时，将涂有树脂的毛毡用修复器使之紧贴老管，然后利用紫外线等方法加热固化。

不锈钢发泡桶修复技术也是一种排水管道非开挖局部内衬修理的方法，多功能管道修补器，其大致原理是通过对管道进行检测，确定需要进行修复的具体位置，然后将装好不锈钢发泡桶的修复器拖至修复位置，启动修复器，使不锈钢发泡桶紧贴管壁，管道连接修补器，这样不锈钢发泡通外侧的树脂与管道壁进行粘合，树脂固化后将不锈钢桶与原管道壁紧密粘合在一起，从而对管道进行修复。

### 1.给水管道维修的常见方法有

## 1 AB胶粘接法

此方法用于管材或管件出现小面积的轻微漏水或渗水。其具体步骤为：

- (1)将管道内的水排净，并用抹布将损坏管件及其周围擦拭干净；
- (2)待损坏部位干燥后，用粗砂纸将其打毛，擦净；
- (3)将A胶B胶迅速搅拌。均匀涂抹在损坏部位，并用干净的布将其包好。

此种维修方法也可用于铸铁管道的维修。

## 2 打补丁法

此方法用于小口径管材管件小面积微渗漏。其具体步骤为：

- (1)先排净管道内的积水，保持工作面干燥、洁净；
- (2)另取与破坏管材规格相同的合格管材一段(此管材压力等级较低)，将其沿轴向剖开后取其中一半。长和宽均略大于破坏处的长度；
- (3)将工作面用砂纸打毛，并在工作面上涂抹PVC粘接剂；
- (4)将准备好的管段迅速粘接在破坏处，后用卡子或铁丝紧固。

## 3 管箍粘接法

此方法用于DN200以下管道漏水的维修。其具体步骤为：

- (1)将管道损坏部位锯断，端口要平齐，两端打坡口，并取出损坏的管段或管件；
- (2)将管道内的水排净，并擦拭干净；
- (3)待管材干燥后，在管箍内侧、管材外侧分别沿轴向顺时针涂抹粘接剂；
- (4)将管材抬起对准管箍，迅速将管材放平，插入管箍内；
- (5)将管箍垫起，保持管材水平，待粘接剂固化后(固化时间为24小时)，回填。

## 4 法兰接头法

此方法用于DN200以下管道漏水的维修。其具体步骤为：

- (1)步同管箍粘接法；
- (2)步同管箍粘接法；

(3)待干燥后，分别将法兰盘套入管材内，并在法兰接头的内侧、管材的外侧涂抹粘接剂：

(4)将管材抬起，分别插入法兰接头内，然后将管材放平；

(5)将法兰盘的两侧垫起，保持管材水平，玉州区管道修补器，待粘接剂固化后(固化时间为24小时)，在两法兰盘之间放法兰垫片，用螺栓将其连接在一起，回填。(空空的小新)

多功能管道修补器-团信科技(在线咨询)-玉州区管道修补器由广西团信科技有限公司提供。广西团信科技有限公司(www.txkj.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。团信科技——您可信赖的朋友，公司地址：南宁市秀灵路81号东博国际五金机电城A7栋9号，联系人：贺总。