

卫生间隔断装修 瀚彩 高淳卫生间隔断

产品名称	卫生间隔断装修 瀚彩 高淳卫生间隔断
公司名称	南京瀚彩木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区东月路20号
联系电话	13915993067

产品详情

木质隔断门安装要点木质隔断门所用木材的材质、品种、等级、含水率及其他辅料、配件的品种、等级、规格、型号、颜色、花色均必须符合设计与产品技术标准的规定。木质隔断门的制作尺寸及构造必须符合设计规定，高淳卫生间隔断，安装必须牢固，加胶榫接严密，不露明榫，活动隔断推拉灵活。

【木质隔断门安装要点】 1、先熟悉图纸要求定位划线，横平竖直。 2、顶、底面打木榫眼，深度50mm为宜，如顶楼、卫生间严禁在顶面打木榫眼，改为墙面打眼作为固定点;榫眼间距不大于600mm。 3、大面积施工龙骨必须采用企口结构，门、窗樘结构连接和承重部位采用二龙骨和斜撑龙骨，如有造型须加设加强龙骨，满足固定重物的要求。龙骨固定前涂刷二遍防火涂料，完全遮盖龙骨。

卫浴间如何进行绿化？

卫浴间是湿气和温度甚高的地方，对植物生长不利，故必须选择能耐阴暗植物，如羊齿类植物、抽叶藤、蓬莱蕉等。卫浴间周围多用白色瓷砖，搭配上浓绿色观叶植物，更觉显眼悦目。摆放的位置，要避免肥皂泡沫飞溅沾污。

卫生间隔断地面材料：地面应采用防水、耐脏、防滑的花岗岩等，高度应低于其他地面10---20mm，地漏应低于10mm左右，以利于排水。

卫生间隔断需要注意什么？

一、卫生间做隔断，门的选择很重要，一要看门清是否标有商品合格证等，二要看清隔断门的色彩图案是否与卫生间装修风格一致，三要选择好的材质，辨别什么材质的门质量为好。

二、卫生间做隔断，卫生间隔断厂，一定要注意地漏，卫生间隔断门，卫生间水流大，容易积水，卫生间隔断装修，所以一定要安装地漏，才能保证水能正常排出。

三、卫生间做隔断，要提前规划，在装修卫生间时，应先铺完地砖和墙砖，再按实际所需尺寸定做卫生间隔断墙。

卫生间隔断装修-瀚彩(在线咨询)-高淳卫生间隔断由南京瀚彩木业有限公司提供。卫生间隔断装修-瀚彩(在线咨询)-高淳卫生间隔断是南京瀚彩木业有限公司(www.hancaimuye.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张总。同时本公司(www.njqwdz.cn)还是从事南京全屋定制，南京实木全屋定制，南京全屋实木整装的厂家，欢迎来电咨询。