

# 淄博工厂喷漆 工厂喷漆照片 山东建伟装饰

产品名称	淄博工厂喷漆 工厂喷漆照片 山东建伟装饰
公司名称	山东建伟装饰设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县曹王镇曹纯路77号
联系电话	18954342710

## 产品详情

### 墙面如何喷涂工厂喷漆

- 1、墙面如何喷涂？基层处理，乳胶漆涂刷前先对墙面做处理，把墙上灰块、浮渣等杂物清除干净；如有油污，应用清洗剂和清水洗净；整平表面较大裂缝和凹陷，保证墙面平整、干燥、无油污、无浮尘，才能进入下一步工艺。
- 2、墙面如何喷涂？刮腻子如果头一遍腻子横向刮满，第二遍腻子要求竖向刮抹，反之亦然，工厂喷漆流程图，不然需要进行第三遍甚至第四遍。刮腻子要求刮抹平整、均匀、光滑，密实平整，线角及边棱整齐为度。尽量刮薄，不得漏刮，邹平工厂喷漆，接头不留槎，沾污到门窗框及其他部位时要及时清理，工厂喷漆，待干透后用粗砂纸打磨平整，浮尘打扫干净。第二遍操作与头一遍一样。
- 3、墙面如何喷涂？封底漆，如果用的是乳胶漆，在满刮腻子之后需要进行封底漆。可以用滚涂或是喷涂方法，注意要在干燥、清洁的墙面上进行，涂层要均匀，不能漏涂。
- 4、墙面如何喷涂？涂刷乳胶漆，施工时乳胶漆的涂膜要适中，不能太厚或太薄。过厚易流坠起皱，影响干燥和美观过薄则不能发挥涂料作用。一般以充分盖底、不透虚影、表面均匀为宜。一般要进行两次涂刷，必要时可适当增加涂刷次数。在正常气温条件下，再次涂刷需要4时后。

### 较常用的底漆工厂喷漆

- 1.铁红阴极电泳底漆:本漆漆膜有良好的附着力和耐腐蚀性能，比阳极电泳底漆更为优越，适用于金属制品的底漆，宜于作钢铁制品的底漆。
- 2.新型金属防腐底漆:该漆干燥快、附着力强、力学性能好，其耐油性、防锈性和防腐蚀性好。主要用于各种汽车车身、车厢及零部件底层涂覆。
- 3.磷化底漆:用于精华素底材的涂底漆。

4.氨基醇酸二道底漆:用于中间层涂料。适用于已涂有底漆和已打磨平滑的腻子层上，以填平腻子层的砂孔和纹倒。

5.新型木器封闭底漆:适用于木器封闭底漆、装饰和建筑涂料。

6.新型金属底漆:用于金属表面的打底。

7.新型富锌底漆:使用于造船厂水下金属表面涂装及化工防腐金属打底。

8.铁红醇酸树脂底漆:用于涂在有较均匀锈层的钢铁表面。

9.橡胶醇酸底漆:刷涂或喷涂于已处理过的金属表面。

10.锌黄聚氨酯底漆:适用于铁路、桥梁和各色金属设备的底层涂饰。

11./环氧树脂底漆:具有良好的耐盐雾性、耐湿热性及良好的力学性能，对金属表面有较好的附着力，可作优良的防锈底漆。

12.新型聚酚氧预涂底漆:应用于机械车辆、设备、造船等行业。

13.环氧脂各色底漆:适用于涂覆轻金属表面。

14.新型沥青船底漆:适用于船舶的水下部分打底，也可作沥青船底漆和沥青防污漆之间的隔离层。

1、深色油漆尽量不要参水，不然容易出现色差;上漆一次性完成，不然也容易出现色差。2、不要在潮湿的天气或冬季刷油漆，不然会影响整体施工质量，油漆也不易干。3、注意室内通风散热，油漆、涂料的打磨要等完全干透后进行。4、刷子在刷完一遍等待晾干的时候，泡在水里，看好刷的地方有没有气泡，如果有气泡马上弄破。1、深色油漆尽量不要参水，不然容易出现色差;上漆一次性完成，不然也容易出现色差。2、不要在潮湿的天气或冬季刷油漆，不然会影响整体施工质量，油漆也不易干。3、注意室内通风散热，油漆、涂料的打磨要等完全干透后进行。4、刷子在刷完一遍等待晾干的时候，工厂喷漆照片，泡在水里，看好刷的地方有没有气泡，如果有气泡马上弄破。淄博工厂喷漆-工厂喷漆照片-山东建伟装饰(诚信商家)由山东建伟装饰设计有限公司提供。山东建伟装饰设计有限公司(www.jianweisheji.com)是从事“室内装饰设计,住宅建筑,装饰装修活动,广告装饰设计”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。