

# 金牛管办事处河南 金牛管办事处河南塑料管道行业 金牛管业

产品名称	金牛管办事处河南 金牛管办事处河南塑料管道行业 金牛管业
公司名称	开封市亦居建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州华南城
联系电话	15936258266 15936258266

## 产品详情

1.墙面开槽墙面开槽前需要用卷尺测量尺寸，并用铅笔做好标记。这样能合理的使用管材，金牛管办事处河南，不会因为尺寸不对造成浪费，而且开槽会精准很多，不会造成多余的墙体的破坏。另外开槽的时候，横平的管槽一般在60—90cm高，深度一般为4cm，需要安装水龙头的地方，管槽必须竖直。2.切管当管槽开好，金牛管办事处河南终生朋友，师傅们就会切割需要用的管材的长度。在切割前需要再次检查每根水管。要求管道的内壁不能有灰尘，否则会影响水质，热熔连接的时候也会受到影响。切割水管是要用专用剪子，旋转切断的时候加力要均匀，断口的截面没有毛刺。

在秋天，能舒舒服服的泡个热水澡，那是多么惬意的一件事，虽然家里装了热水器，可是家里装的供水管道不知道能不能经受得住热水的输送，水工介绍是让装铝塑管，可是铝塑管可以承受的温度是多少呢？

看壁厚，金牛管办事处河南塑料管道行业，大家都知道壁厚可以影响物体的承载重量，以及体积，越厚也就意味着越耐高压，所以，看看家里水管的壁厚是不是比较厚，这样就可以承受高温。

看铝层厚度，铝层的厚度，决定了水管的抗压能力，以及耐高温数值，所以水管一定要铝层厚。

一般来说，铝塑管起码的承受温度在85度左右，如果家里的暖气温度达到了90度左右，请记住一定要用网通的稳态直熔式铝塑管。来保证用水的安全。

：裁剪PP-R管材时必须使断截面和管轴线垂直，切断管材一般有专用的剪子，可以手动操作，但是有时也可使用钢锯，只是如果是使用钢锯切割的，切割后管材断面应该去除毛刺。并且用的时候管材和管件连断面必须清理干净，以干燥且无油污为基本标准。同时热熔时要无旋转的把管件推到加热头上，达到规定标志处，达到加热的标准时间后即将管材和管件同时取下，同样要迅速无旋转的均匀的插入到所标志的深度，使接头处形成均匀熔焊圈，不能够出现局部熔瘤或熔接处有凹凸不平的现象。第二：如果水管在地面暗敷设，需要在土建地面清理完毕后，按图纸的设计要求对水管进行准确的定位，固定牢固，金牛管办事处河南管业前景，固定点之间的距离要均匀。管道也不能敷设在热水管的上边，平面位置

敷设时也应错开，如果需要和其它管道交叉，应该采取合理有效的保护措施，并且做好隐蔽记录。竖直方向水管的安装也要按照规范要求，热水管在冷水管的左侧，冷热水管不可同槽。金牛管办事处河南-金牛管办事处河南塑料管道行业-金牛管业由开封市亦居建材有限公司提供。金牛管办事处河南-金牛管办事处河南塑料管道行业-金牛管业是开封市亦居建材有限公司（[www.hnjnbsc.com](http://www.hnjnbsc.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：白女士。