

# 陶瓷蹲便器 陶瓷 高帝 佛山

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 陶瓷蹲便器 陶瓷 高帝 佛山                |
| 公司名称 | 北京永兴洁达建材经销部                   |
| 价格   | 75.00/件                       |
| 规格参数 | 材料:陶瓷<br>品牌:高帝<br>产地:佛山       |
| 公司地址 | 中国 北京市<br>北京市丰台区郑常庄民祥建材市场8区9号 |
| 联系电话 | 86 010 51188702 13911865532   |

## 产品详情

|        |       |      |       |
|--------|-------|------|-------|
| 材料     | 陶瓷    | 品牌   | 高帝    |
| 产地     | 佛山    | 型号   | /     |
| 排污管口径  | /(mm) | 规格   | /(mm) |
| 冲水方式   | 冲落式   | 使用方式 | 蹲     |
| 冲水控制方式 | /     | 颜色   | /     |
| 等级     | 优质    | 活动类型 | /     |
| 结构     | 连体式   | 排水方式 | 地排水   |
| 感应装置   | 其他    | 类别   | 厕具    |

节水，绿色，环保。

尺寸:535\*455\*235mm 内设地去水s弯管 直冲式冲水系统

购买坐厕类洁具要注意冲水方式和耗水量，坐厕的冲水方式常见的分为直冲式、虹吸式和冲落式三种。据介绍，直冲式由于冲水的噪音大而且易反味，已经逐渐退出市场，防臭节水的虹吸式和冲落式已经成为市场的主流。虹吸式属于静音坐厕，不容易反味，冲落式下水管道比较宽，冲力比较大。蹲便器底部切勿用水泥砂填满内部，蹲斗周边须留有2毫米的空隙，空隙要用玻璃胶填干，否则就会发生水泥热胀冷缩，损坏。

### 安装方式

1、蹲便器安装前先检查排污管及产品内通道是否有异物。 2、先试固定蹲便的安装位置、高度以及排污口和排污管对接后把蹲便器取走。 3、安装进水和水箱，进水管内径28mm左右，水箱底部至蹲便器进水口中的距离为1500mm-1800mm，如安装管式手压在0.2mpa以上，用水量9升。 4、把法兰胶圈套到进水管后，与蹲便器进水对接，然后固定蹲便器安装面，固定安装

面时必须用水平尺把蹲便器的前、后、左、右调平，再用玻璃胶或水泥沙浆封好产品排污口与排污管对接口。

## 安装方式

- 1、蹲便器安装前先检查排污管及产品内通道是否有异物。
  - 2、先试固定蹲便的安装位置、高度以及排污口和排污管对接后把蹲便器取走。
  - 3、安装进水和水箱，进水管内径28mm左右，水箱底部至蹲便器进水口中的距离为1500mm-1800mm，如安装管式手压在0.2mpa以上，用水量9升。
  - 4、把法兰胶圈套到进水管后，与蹲便器进水对接，然后固定蹲便器安装面，固定安装面时必须用水平尺把蹲便器的前、后、左、右调平，再用玻璃胶或水泥沙浆封好产品排污口与排污管对接口。
- 1) 自洁釉使釉面平滑度高，或用纳米材料涂层，形成表面憎水层，使产品表面有自洁功能，不挂水、不挂污、不结垢，卫生性能提高。 2) 抗菌制品：卫生瓷釉中加入银、二氧化钛等材料，有杀菌功能或在光催化下有杀菌功能，可避免表面滋生细菌或霉变，提高卫生性