

济南兰桥净化专注专业 食品厂实验室 滨州实验室

产品名称	济南兰桥净化专注专业 食品厂实验室 滨州实验室
公司名称	济南兰桥净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区新沙工业园五区
联系电话	18660748817

产品详情

GMP无菌车间净化标准|济南兰桥净化

GMP无菌车间净化标准|济南兰桥净化

十万级无菌车间标准

每平方英寸大于0.5微米的灰尘少于10万个

温度 18~28 (十万级、三十万级) JGJ71-90 1次/班

湿度 45~65%(十万级、三十万级) JGJ71-90 1次/班

换气次数 十万级 15次/小时 JGJ71-90 1次/月

三十万级 12次/小时

静压差 5PA(不同洁净级别洁净室(区)之间 JGJ71-90 1次/月

10PA(洁净室(区)与室外)

5PA(洁净室(区)之间与非洁净室(区))

尘埃粒子 0.5 μm 5 μm GB/T16292-1996 1次/季

十万级

3500000个/M3 20000个/M3

三十万级

10500000个/M3 60000个/M3

浮游菌 十万级 500个/M3 GB/T16293-1996 1次/季

沉降菌 十万级 10个/皿 GB/T16294-1996 1次/周

中药制剂净化车间|药材粉碎洁净车间|济南兰桥净化

中药制剂净化车间|药材粉碎洁净车间|济南兰桥净化

净化车间的清洁保洁工作|济南兰桥净化

一、本操作流程对于净化车间|洁净室的清洁操作将起到指导和借鉴作用 二、所需清洁工具及产品

- (1)、洁净室专用吸尘器 (2)、洁净纸、无尘布 (3)、去离子水 (4)、酒精 (5)、水桶
- (6)、拖把 (7)、拖把专用桶 三、清洁要求 (1)、清洁洁净室内的墙时应使用洁净室无尘布；
- (2)、用90%去离子水和10%的异丙醇配置清洁剂； (3)、使用已获批准的洁净室专用去污剂；
- (4)、每天都要检查车间和整备间的垃圾箱，食品厂实验室，并及时清走。
- (5)、每块地板都要吸尘。每次交接班时，都应在地图上标明工作完成情况，例如在哪结束从哪开始。
- (6)、清洁洁净室的地面应使用专用拖把。
- (7)、在洁净室里吸尘应使用带有高效过滤器的专用真空吸尘器。
- (8)、所有的门都需要检查并擦干 (9)、吸完地以后再擦地。一周擦一次墙面。
- (10)、架空地板下也要吸尘及擦拭。 (11)、三个月擦一次架空地板底下的柱子和支撑柱。
- (12)、工作时一定要记住，永远是由上往下擦，从离门最远的地方向门的方向擦。

四、洁净室的清洁程序

- (1)、更换好专用防静电服，戴好帽子、口罩，经风浴吸尘通道除尘后，进入洁净室。
- (2)、准备好清洁工具及用品并放置在规定地点后，水质检测实验室，开始清洁工作。
- (3)、捡拾地面垃圾，无菌实验室，按生产线排列次序由里向外逐一进行。 (4)、按时倾倒清运垃圾桶、垃圾箱内垃圾，并进行检查，按规定严格分类后，经生产线管理员或保安检查后运送到指定的垃圾房内分类放置。 (5)、由上向下使用洁净纸或无尘布清洁室内玻璃、墙面、货架、 (6)、使用洁净尘推由里向外小心进行地面推尘、保洁。地面有垃圾、污迹、水迹等及时用无尘布清洗干净。
- (7)、利用生产线员工休息就餐时间对生产线、工作台下、坐椅下地面进行清理。 (8)、定期清洁天花板、空调出风口、顶灯隔罩、高架地板下，清洁程序和使用的材料必须申请厂务部批准，并利用节假日及休工间隙按计划进行。

无菌室|洁净实验室|微生物室设计施工|济南兰桥净化

净化工程是在一定空间范围内，将空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除，并将室内温度、洁净度、压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内的工程学科。净化工

程所特别设计的房间，不论外在空气条件如何变化，室内均具有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能。这比用紊流来描述乱流洁净室更确切、更全面。紊流主要决定于雷诺数，净化工程公司也就是主要受流速的影响，滨州实验室，但是如果采用一个高效过滤器顶送的送风形式，则即使流速极低，也要产生上述各种结果，这就因为它是一个突变流和非均匀流。因此这种情况下不仅有流层之间因素流流动而发生的掺混，而且还有全室范围内的大的回流、旋涡所发生的掺混。

济南兰桥净化专注专业(图)-食品厂实验室-滨州实验室由济南兰桥净化工程有限公司提供。济南兰桥净化工程有限公司 (www.lanqiaopf.com) 是山东 济南,装潢设计的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济南兰桥净化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创济南兰桥净化更加美好的未来。