

清洗外墙 安丘外墙清洗 山东建伟装饰

产品名称	清洗外墙 安丘外墙清洗 山东建伟装饰
公司名称	山东建伟装饰设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县曹王镇曹纯路77号
联系电话	18954342710

产品详情

外墙清洗方法/步骤外墙清洗

外墙清洗步骤：首先查看作业现场，确定作业方案。重点查看屋顶状况，确定能否安装吊篮、吊板，吊篮、吊板在屋顶移动有无障碍;霓虹灯、字牌有无妨碍作业等。

其次是安装运载工具，如大厦已安装擦窗机，则按规范做操作前的检测。准备擦拭工具、清洗药剂。

作业人员携带工具篮或吊板，有些工具应拴在吊篮或吊板上，以防不小心失手落下，伤了行人。在地面设安全防护拦绳，或置安全警告牌。

安全防范保护设施：作业方式从上到下。每擦拭完一行，整理工具、加清洗剂、横向移动吊板或吊篮，再继续下一行作业。

建筑物外墙清洗提出一系列技术要求。拥有独特的具突破性的专业清洗技术、成熟的经验和高效进口不损伤外墙的清洁剂，能有效的去除墙面的各种污渍，特别对于幕墙，除能洗去顽固的污渍外，清洗层能形成一层保护膜，对粉尘起了排斥的作用，会有效地改善物业外部形象，高空外墙清洗，使物业光洁如新，再次为你的物业建立崭新的形象，同时，也能有效地延长物业墙装饰材料的使用寿命。要选择外墙清洗的技术工人经过多年的实践和考核，经验丰富，同时我们已为员工购买了相关的保险，以保障客户的利益，争取做到安全、。

开荒保洁的施工程序外墙清洗

开荒保洁程序：

- 1、清理现场留下来的建筑和装修垃圾；
- 2、使用大功率吸尘器由上到下除尘；

3、玻璃窗：先用毛巾把玻璃框擦干净，再用涂水器沾稀释后的玻璃水溶液，均匀的从上到下涂抹玻璃，有顽固的污渍用铲刀清除干净。重复以上工序，后用玻璃从上到下刮干净。用干毛巾擦净框上留下的水痕，玻璃上的水痕用机皮擦拭干净。

4、卫生间：首先认清卫生间顶子的材质，是PVC做的还是铝塑板或涂料顶的。再根据不同的材质采用不同的清洁方法进行清洁。坚持由上而下的原则，用板刷清洗卫生间的墙壁，着重瓷砖的缝隙和瓷砖表面上遗留的胶迹、涂料点等。用毛巾清洁卫生间的洁具，用不锈钢清洗液针对各种龙头、管件进行清洁。用洗地机对地面进行后的清洁，尤其是地面的边角，用清洁球对洗地机洗不到的角落进行针对性的除污、去除水泥渍。后检查无遗漏后，再用干毛巾把水龙头等管件擦拭一遍。

5、厨房：清洁程序同上。注意：因厨房里的不锈钢管件比较多，应是清洁重点，不锈钢管件不得使用清洁球。

6、卧室及大厅：墙壁用吸尘器做除尘处理，擦拭灯具、开关盒、排烟置、空调排风口等。

7、门及框：分清门的材质，用专业清洁剂稀释后，用毛巾擦拭。程序也是从上到下，把毛巾叠成方块后顶部开始从左到右的擦拭，安丘外墙清洗，不能有遗漏，有胶渍的地方可用除胶剂做处理；框的程序同门；一定要做到无遗漏、无死角。

8、地面的清洗：其他所有保洁工作做完以后，就是地面的清洗了，地面也要分材质，是木地板的、还是瓷砖的、或是石材的，当分清后就选择专用清洁剂稀释后，开始清洗。地面上的胶渍可用刀片清除，顽固的可用去胶剂处理；后一道工序做完后，应由领班检查一遍后，专业外墙清洗，确认无遗留后撤离现场。

如果要清洁外墙，请为建筑结构和墙材质选择不同的专业清洁器。外墙玻璃幕墙，外墙玻璃窗，外墙石墙用不同的专业洗涤剂清洗。在清洗外墙时，安全也很重要。作业前检查绳索，安全绳索，自锁装置，座板，水枪等是否正常。工作人员必须穿上雨衣，雨裤，检查工具的材料是否齐全，是否紧紧地绑在一起。高处作业的器材（水枪等）必须拧紧工具的安全绳索，防止跌落造成人员受伤。刷子等工具，千万要注意安全。清洗外墙-安丘外墙清洗-山东建伟装饰由山东建伟装饰设计有限公司提供。山东建伟装饰设计有限公司（www.jianweisheji.com）是山东滨州，建材加工的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东建伟装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东建伟装饰更加美好的未来。