

定做洞门帘布橡胶板

产品名称	定做洞门帘布橡胶板
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	8974.00/件
规格参数	类型:帘布板 用途:洞门帘布 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

洞门帘布橡胶板安装方法：

在安装洞门帘布橡胶板时，上部构造端部间的空隙宽度及止水洞门帘布板的安装预定宽度，均应与安装温度相适应，并应遵照图纸规定。洞门帘布橡胶板一般应在+5 ~ +20 的温度范围内安装。当洞门帘布橡胶板的安装温度不同于图纸规定时，应根据跨径、桥面连续长度、安装时温度等综合计算，并经有关程序确认后对各项安装参数予以对比。洞门采用洞门帘布橡胶板、B环板、折页压板用螺栓按照一定顺序固定在洞门钢环上的方式进行洞门密封,在盾构通过处采用折页压板进行密封;

洞门帘布橡胶板及管片安装:

- 1、管片拼装采用错缝拼装。
- 2、管片安装采取自下而上的原则。
- 3、管片在安装前仍要进行一次检查,再确认管片种类正确、质量完好无缺和密封垫粘结无脱落,管片的吊装孔预埋位置正确,逆止阀、封堵盖完好无损,以及其它主要预埋件和混凝土的握裹牢固,管片接头使用的螺栓、螺母、垫圈、螺栓防水用密封垫等附件准备齐全后,才允许安装。每环管片安装结束后要及时拧紧各个方向的螺栓,且在该环脱出盾尾后再次拧紧。
- 4、对掘进过程中出现的管片裂缝和其它破损,要及时观察记录并提醒盾构机操作手注意,并要选择合适时间对管片进行修补。
- 5、管片安装是盾构法施工的重要环节,其安装质量的好坏不仅直接关系到成洞的质量,而且对盾构机能否继续顺利推进有着直接的影响。

洞门帘布橡胶板施工注意事项：

洞门预埋钢环在车站主体结构施工过程中预埋,洞门帘布橡胶板及折页压板的安装为始发前2天,安装时间为1天。为防止盾构机推进时,刀盘损伤帘布橡胶板,在盾构向前推进前应在洞门帘布橡胶板外侧及边刀上涂抹黄油。