

生物制药实验室建筑要求 锡林净化 生物制药实验室

产品名称	生物制药实验室建筑要求 锡林净化 生物制药实验室
公司名称	锡林净化科技（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海奉贤区肖塘路255弄10号2层
联系电话	13222999953 13222999953

产品详情

锡林净化坚持品质、效率与诚信，为客户提供专业的实验室服务，对实验室进行工程设计/施工，包括医疗工程/手术室/ICU工程/GMP制药/生物制药/实验室净化工程/化妆品/食品/医疗器械净化工程/电子无尘室工程等。

4.微生物实验室管理：按照我国药典2010版《药品微生物实验室规范指导原则》要求，生物制药实验室设计规范，微生物实验人员应具备微生物学的教育背景，生物制药实验室建筑要求，应经培训并授权方可上岗。4.1在微生物实验室的入口应设置门禁装置，只允许微生物实验人员进入。还应定期对其进行无菌操作后的无菌服表面进行监测，防止人为差错。4.2环境监测：应定期对微生物实验室的环境进行监测，以确保环境处于受控状态，生物制药实验室设计，包括沉降菌、浮游菌、尘埃粒子、设备表面监测、高有效过滤器检漏，请参照相应的国家标准，设定适宜的监测频率进行环境监测。

锡林净化坚持品质、效率与诚信，为客户提供专业的实验室服务，对实验室进行工程设计/施工，包括医疗工程/手术室/ICU工程/GMP制药/生物制药/实验室净化工程/化妆品/食品/医疗器械净化工程/电子无尘室工程等。

2、无菌室：《我国药典》要求无菌药之品的无菌性检查室、非无菌药之品的微生物限度检查室的环境洁净度都为10000级(局部洁净度100级)，通常都称为无菌室；若某药厂既生产无菌药之品，也生产非无菌药之品，为防止非无菌药之品供试品对无菌药之品的无菌性检查的污染，有两种方式：如果同时进行这两类药之品的检验，尤好将这两种无菌室分开设置二套，生物制药实验室，使用各自的人争、物净系统。此种方式无菌室利用率不高。

锡林净化坚持品质、效率与诚信，为客户提供专业的实验室服务，对实验室进行工程设计/施工，包括医疗工程/手术室/ICU工程/GMP制药/生物制药/实验室净化工程/化妆品/食品/医疗器械净化工程/电子无尘室工程等。

八、洁净室(25m²*2)：1.功能：药学微生物学实验，药之物制剂实验。2.设备：生物安全柜；培养箱；超净工作台；水浴等。3.其它备注：一般按万级(局部百级标准装修。九、虚拟实验平台(25m²*2)：1.功能：通过典型生物医药产品生产过程虚拟真软件的开发与应用，满足生物工程类专业学生实习的需要。熟练生物工程制药上中下游所有的技术要领。

生物制药实验室建筑要求-锡林净化-生物制药实验室由锡林净化科技（上海）有限公司提供。锡林净化科技（上海）有限公司（xlin-clean.com）是一家从事“工程施工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“锡林净化科技”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使锡林净化在工程施工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！