

# 金牛管河南 金牛管河南冷热水系统 金牛管业

产品名称	金牛管河南 金牛管河南冷热水系统 金牛管业
公司名称	开封市亦居建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州华南城
联系电话	15936258266 15936258266

## 产品详情

1看铺设间距计算一平方地暖管的用量，就要看所铺设地暖管的间距。间距越小，所需要用到的地暖管用量也就越多；相对的，间距合理或者是较大的，所需的地暖管用量也就越大。不过，也要视情况而定，并不一定所有区域都适合标准的铺设间距。

2看供暖需求如果对于采暖有需求的，是可以按照供暖需求来合理铺设的，也就能够更加确定一平方所用地暖管的用量。一般南方地区所铺设的地暖管间距，都会比较标准，只要满足室内所需温度即可，不用铺设大量的地暖管。而偏远的北方地区，会比较寒冷，所需要铺设的地暖管间距就要小一些，来保证热量足够撑起室内所需的温度。3看室外温度一平方所用的地暖管用量，也是要看室外的温度而定的。不过这个也是和地区有关系的，南方地区所铺设的地暖间距可以按照标准间距来设定，金牛管河南技术力量雄厚，一平方的地暖管用量比较标准。而偏远的北方地区，所需要铺设的地暖管用量就要多些，一平方所用的地暖管用量就要多一些。

### 墙上走管路

管路安装较难，金牛管河南冷热水系统，用料少，如发生漏水维修容易，且漏水容易发现一般不容易造成重大损失，但开槽较难且会破坏墙体较多，不会破坏地面防水。承重墙不建议开槽，普通墙尽量少开横槽。

开过槽的墙体，后面如果是涂刷乳胶漆的话，开槽位置开裂的几率比没有开槽的位置要大。

### 三，顶上走管路

管路安装难，用料较多，如发生漏水维修容易，且漏水容易发现，不易造成重大损失，不会破坏地面防水，金牛管河南，如果过厅，要有一圈吊顶或石膏线遮挡。

由此可见，水管走顶当然是比较稳妥的选择。但具体情况还是具体分析，比如过厅走顶不方便时就只能走地。

Ppr水管逐渐进入我们的生活中，不管是家用还是工程上，都已是必不可少的材料了，所以大家也都越来越对安装ppr水管的工艺感兴趣了，那么今天小编就来给大家简单介绍一下ppr给水管安装必须要注意的4个点。

：裁剪PP-R管材时必须使断截面和管轴线垂直，切断管材一般有专用的剪子，可以手动操作，但是有时也可使用钢锯，只是如果是使用钢锯切割的，切割后管材断面应该去除毛刺。并且用的时候管材和管件连断面必须清洗干净，以干燥且无油污为基本标准。同时热熔时要无旋转的把管件推到加热头上，达到规定标志处，达到加热的标准时间后立即将管材和管件同时取下，同样要迅速无旋转的均匀的插入到所标志的深度，使接头处形成均匀熔焊圈，不能够出现局部熔瘤或熔接处有凹凸不平的现象。

金牛管河南-金牛管河南冷热水系统-金牛管业(诚信商家)由开封市亦居建材有限公司提供。开封市亦居建材有限公司(www.hnjnbsc.com)是从事“管件管材,建筑装饰材料,”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:白女士。