

武汉软包背景，工程硬包，量尺设计

产品名称	武汉软包背景，工程硬包，量尺设计
公司名称	武汉远创艺佳装饰材料有限公司
价格	180.00/平方
规格参数	
公司地址	黄陂区汉口北大道家具CBD五百亩工业园
联系电话	18672307571

产品详情

做软包之前，测量尺寸是必须的，简单的测量壁纸窗帘店自己捎带着就干了，但经常会出现这样或那样的问题，尺寸小了，客户肯定不满意，重做，尺寸大了，安装师傅现场修半天，还不一定让客户满意。

我总结了一下几个在测量时经常犯的错误，看看您了解了多少？

错误一：客户现场没有打底板，也没做边框就去测量！

测量之前一定要问清楚业主底板打好了没有，做不做边框，如果没有做好，量了也白量！不要相信工长说给你预留好尺寸，按照预留的尺寸做，做了肯定错！

因为目前的装修水平，我还没见过哪个木工师傅能做到毫厘不差的，误差一般超过10毫米以上，到时候错了找谁说理去

装软包之前，为什么要木板打底？

原因有二，其一，软包都要借助射钉枪安装的，没有底板，钉没法钉。

其二，防止软包因为墙体受潮，后面底板变形。

错误二：测量只量一遍，误差太大，没有精确到毫米

现在装修队的水平参差不齐，左右不在一个高度，上下不在一个宽度很常见，以下图举例

高度左中右分别各量一次，如果三个宽度误差在4毫米以内，取最小值

如果三个宽度误差在4毫米以上，取最大值，只能现场处理

宽度上中下分别各量一次，如果三个高度误差在4毫米以内，取最小值

如果三个高度误差在4毫米以上，取最大值，只能现场裁剪

常见错误三：没有和客户沟通清楚客户要不要做踢脚线，铺的是木地板还是瓷砖？

软包背景墙下面要不要做踢脚线？

如果有床或家具全部遮挡，不需要做，如果有部分露在外面，建议做，方便以后拖地时不弄脏软包

但做还是不做，一定提前和业主沟通好，否则经常会出现返工！

很多时候，我们去测量时候，现场还没有铺好地板或瓷砖，那么我们要问清楚预留尺寸

一般地板要减2公分，瓷砖会更多一些，具体问现场负责人员

如果不预留，后面铺地板的师傅还会联系你

常见错误四：壁纸，乳胶漆还没进场，就急着要装软包

软包进场安装一般要在壁纸，乳胶漆做好以后，现场垃圾清理完毕以后才开始进行，

安装早了，划伤或破损就不好修了！

其它细节就不列举了，有问题欢迎来电 咨询我们: 186 7230 7571 (微信同号)

主营；办公家具，酒店家具，软包背景墙，硬包背景墙，墙纸，墙布，实木线条，金属线条的生产研发与销售

联系电话； 186 7230 7571 欢迎您的来电咨询