

工地洗车机报价 广州环科环保 揭阳工地洗车机

产品名称	工地洗车机报价 广州环科环保 揭阳工地洗车机
公司名称	广州环科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市广州市南沙区丰泽东路106号
联系电话	13422238890

产品详情

工地自动洗车机?安装及注意事项

工地自动洗车机安装及注意事项：

连接电源线（确保有足够的容量）

将蓄水池注满水，接好水泵、外接电源线、信号线等。

合上电源开关，进行试车。

洗车前，应告知司机洗车步骤。

分析工程洗轮机（洗车机、洗车平台）的日常养护

自动洗车机带来的好处

现在人工洗车的成本越来越高，广州工地洗车机，而且人工洗车所耗费的时间也是比较长的，一般大型的洗车场可以同时供几辆车同时进行清洗作业，但是如果有了自动洗车机，洗车的速度会有所提升，大大的减少客户等待洗车的时间，同时增加了洗车场的收益。

一、现在市场上工程洗车机厂家将吹干设置是固定的，与四大风扇挂在龙门式机架，直接吹刚洗完车。和一般的洗车场不同的是，无人值守洗车机是采用吹干，而且两种干燥的方法是完全不同的，是一种不可以比较的吹干方法。

二、刚接触无人值守洗车机用户经常误认为是干洗车机吹干，车身的效果不会有任何水。据专业技术人员说：人工洗车可以让车辆达到干燥的状态，全自动洗车机使用的是自动喷淋洗涤剂，如果不进行吹干

的操作，将会在车身表面留下痕迹，同时让液体蜡不能很好的覆盖在车身上。

三、无人值守洗车机制造商在工程洗车机厂家市场上的洗车机目前后工序添加一组干刷，可以实现干燥条件的目标，洗车机的洗车速度是非常的快的，洗过后的车辆车身是湿的，通过干刷，工地洗车机定做，不能够让车身达到预想的效果，还会让设备有很多不必要的损耗。

无人值守洗车机的每一项功能，都能够看到简单的技术细节，洗车机的干燥是为了方便后续的打蜡操作，而且车身上有很多的水渍，也是会对车表面的金属产生缓慢的腐蚀作用，造成车身的受损。

洗车台安装过程及基本操作流程

洗车台安装过程及基本操作流程

- 1、把机器的各个机身放到之前做好的基础上（免基础的除外）。
- 2、把机器的底部先拼接在一起，拼接后放入橡皮圈（防止漏水）用螺丝把机器底部固定好。
- 3、安装两边侧板。安装的时候要把底部的角撬起来然后放入橡皮圈拧紧螺丝。（橡皮圈做用：防止漏水）
- 4、链接水泵我们水泵有专门的卡扣，一端接在水泵上，一端接在机器的底部接口。把水泵用钢丝绳掉这放入水池中（蓄水池的放满水，水量占蓄水池70%-80%）
- 5、电箱固定在离机器不要太远但有溅不到水的地方（以防止造成水箱遇水漏电。导致电箱损坏）。电箱的近电口要接成380v电压，然后在热保上接上水泵的电线。
- 6、传感器器接在旁边的感应器接口上，对应上颜色（感应器的线路对接上提示的颜色上）。
- 7、感应器加到洗车台进车口的挡板上，调整感应器，让车进入时能感应到。
- 8、将盖板放入机器底部的位置。
- 9、检查喷头是否底部，挡板喷头是否完整。

洗轮机要控制水温的原因

为了保护环境，各大建筑公司响应国家的号召也注重保护环境为解决污染做出自己的贡献，相信总有一天，湛蓝的天空会出现在我们的头上，工地洗车台就是为了解决空气污染而特意安装的设备。接着洗轮机是工地洗车台的重要组成部分，洗轮机在清洗过程中对水温的控制非常重要，水温过高会损伤车身，水温过低会降低清洗效果。

使用过程中该如何控制洗轮机的水温呢？下面就为大家介绍一下洗轮机的水温控制方法。

洗轮机在进行清洁的时候，需要对水池中的水温进行检查，工地洗车机报价，确定水温没有任何问题才可以进行清洁工作，尤其是在炎热的夏季，炎热的夏季温度比较高，所以使用洗轮机的时候，就可以发现水温很高，这个时候就需要我们进行更换水再进行清洗。如果没有更换水直接用高温的水对车辆

进行清洗，对车辆的漆面造成的损害是很严重的，水温又低时会达不到该清洁的预期效果，因此在使用洗轮机的时候一定要注意检查一下水温，如果水温过高，就把水全部换掉，工程工地洗车机，这样才能让洗轮机的清洗工作正常进行。

掌握了以上控制洗轮机水温小知识能够使我们的工地洗车台更好的进行，也避免了不必要的麻烦。使建筑工期如约完成，是建筑工地的要备地产品。

工地洗车机报价-广州环科环保-揭阳工地洗车机由广州环科环保设备有限公司提供。广州环科环保设备有限公司（www.tz1288.com）是从事“工地洗车机,工地洗车台,工地洗车槽,洗车池,洗车设备,洗轮机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱从高。