

# 一体树脂瓦 铜山一体树脂瓦 朗格塑胶

产品名称	一体树脂瓦 铜山一体树脂瓦 朗格塑胶
公司名称	徐州朗格塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省徐州市云龙区原郭庄路4号
联系电话	13626169762

## 产品详情

现在使用阳光板雨棚被广泛应用于各类站台、停车场出口、车棚等。大家为什么都在使用阳光板雨棚这是因为阳光板具有透明度高、质轻、抗冲击、隔音、隔热、难燃、抗老化，重量轻易安装、使用寿命长等优点。下面我们一起来了解阳光板雨棚的主要施工工艺：(1)弹线：根据图纸的标高及阳光板顶棚位置尺寸和已测定的中心线，弹出阳光板顶棚骨架位置线。(2)预埋件：根据标高控制线阳光板顶棚主骨架位置，检查洞口反梁上表面标高是否符合设计要求，如有差异应剔凿或用高强度等级水泥砂浆找平处理，达到强度后，按深化设计节点详图预埋钢板尺寸放出膨胀螺栓位置线，然后钻孔安放膨胀螺栓，铜山一体树脂瓦，安装钢板与胀栓固定。再将主骨架III)L线投至预埋钢板上。(3)安装主骨架：根据弹出阳光板顶棚主骨架位置线，先安装两端后中间部分，其方法：将60mm×40mm×3mm方钢管骨架在屋面上组装好后，用人力安放在位置线上，用线坠吊垂直而，中间临时固定后与预埋钢板进行焊接。两端主骨架安好后，拉中间和两侧各1500mm高度（从钢板两端支座往一卜量）三条纵向通线后，再从一端向另一端逐个安装至全部完成。(4)安装次骨架：在阳光板顶棚主骨架安装固定完毕后，安装阳光板顶棚60mm×40mm×3mm方钢次骨架，并调准位置，调平后，与主骨架焊接固定。在安装阳光板的同时，安放防潮剂。(5)安装外层阳光板：按照深化设计排版位置，将准备好尺寸合适的阳光板进行安装，安装完后阳光板的边、纵缝、横缝在+‘条线上。(6)打胶、安装压条：在充分检查外层阳光板的安装质量后，边安装外层阳光板，边打耐候胶，再安装专用铝合金压条。安装压条的螺钉间距及位置必须符合图纸要求。(7)安装内层阳光板：按照图纸位置，将准备好尺寸合适的阳光板进行安装，安装时应将上层板底用白毛巾清擦干净，同时，在内层阳光板上表面清擦干净后方允许安装，以免夹层污染无法清洗，影响宏观效果。

阳光板厂家告诉您阳光板切割的方法

切割的方法有哪些呢，小编为大家讲述 折弯阳光板 抗冲击阳光板 防紫外线阳光板

用标准的车间工具就可以很容易地且准确的切开板材，这些工具包括圆锯，手锯和钢锯。应用干净的压缩空气将板孔里的锯屑吹出去。圆锯的刀片应有精致的锯齿。当用手动锯和电锯时，应夹在工作台以免震动。当锯完时，邳州一体树脂瓦，板材边缘应没有凹口和塑料屑。对于厚度较薄的板材，可以直接用

锋利的刀来切割。第二种处理就是钻，通过手钻或机械钻，可以钻孔。当钻孔时，下面应有支撑以免晃动而割坏产品或者破坏它的技术层而性能大大降低

pc耐力板为聚碳酸酯为主要原料生产制造，是目前国际上广泛采取的一种高强度、透光、隔音、节能的新型优质装饰材料。不仅具有较强的保温性能，而且材料环保，广受市场青睐。

聚碳酸酯耐力板一面镀有抗紫外线（UV）涂层，另一面具有抗冷凝处理，一体树脂瓦，集抗紫外线、隔热防滴露功能于一身。可阻挡紫外线穿过，及适合保护贵重艺术品及展品，使其不受紫外线破坏。也有双面UV的特殊工艺制作的PC板，丰县一体树脂瓦，适用于特种花卉种植以及对防紫外线防护要求更高的环境。耐力板厂家

的传热系数双层时为2.3 - 3.9W/M<sup>2</sup>Co。阳光板由于有抗紫外线保护层的格外中空方案，可以有用的添加热量丢掉，因此夜间有一定的保温效果，使温室大棚内坚持温度在一定范围内安稳。

此外，聚碳酸酯pc耐力板的厚度越厚，层数越多，保温功用越好，可是也不一定越厚越好，由于pc板材随厚度添加，方案复杂性增强，价值也递加，仍是要选择适合的。

pc耐力板透光率可达89%，可与玻璃相媲美。UV涂层板在太阳光下爆晒不会产生黄变，雾化，透光不佳，十年后透光流失仅为6%，pvc流失率则高达15%—20%，玻璃纤维为12%-20%。

一体树脂瓦-铜山一体树脂瓦-朗格塑胶(诚信商家)由徐州朗格塑胶有限公司提供。一体树脂瓦-铜山一体树脂瓦-朗格塑胶(诚信商家)是徐州朗格塑胶有限公司（[www.xzlangge.com](http://www.xzlangge.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张营。