

房顶防水工程 武汉防水工程 安建江城

产品名称	房顶防水工程 武汉防水工程 安建江城
公司名称	武汉安建江城防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市武昌区小东门民主一路127号
联系电话	17320517753

产品详情

武汉安建江城防水工程有限公司拥有多年施工经验，强大专业的施工队伍。专业的技术，武汉防水工程，上乘的服务，滴水不漏的承诺。万无一“湿”的保证。本公司专业承接大小面积新旧屋面、厂房及宾馆等屋顶、地下室、卫生间、外墙整体及伸缩缝、裂缝、内外墙等各部位的防水堵漏工程，粉刷、翻新防腐工程。

关于屋面施工工艺以及施工方法，武汉屋面防水堵漏公司分享如下

- 1、把要进行施工的基面做好清理工作，清理到没有灰尘为止，厂房防水工程，灰尘的处理可以使用清水冲刷。
- 2、带基层表面干燥以后(干燥程度可以做相应的覆盖粘结实验)，检查要做防水的几面是否存在不利于防水施工的现象，一旦存在，要做好及时的处理。
- 3、对防水基面做好找平处理，找平使用的材料可以使水泥砂浆，确定平整度的方法可以使用长直尺进行，其间隙不超过五毫米就是合格的基面。
- 4、进行防水施工。

为了防止漏浆，在后浇带两侧浇筑了通长砼带，对漏浆起到了良好的控制效果。地下室外墙渗漏易发部

位有对拉螺栓处、贯通钢筋支撑处(或拉钩过长)、底板与外墙的阴角处、砼过振欠振的蜂窝等。针对伤处原因，在底板及外墙的钢筋隐蔽验收时，严禁出现外墙使用普通螺杆或贯通限位支撑钢筋。所有地下室外墙螺杆、管道均必须设有三道止水环。地下室外墙模板不能拆除过早，以免拆除过程中导致止水螺杆松动，堵漏防水工程，产生毛细孔。为了避免底板与外墙转角处出现渗漏，房顶防水工程，在300mm高砼导墙施工严把直把质量关，先把底板砼浇筑到吊模下口处，待砼即将补凝时再浇筑导墙砼。导墙砼浇筑时必须振捣密实，吊模下口翻出的砼不能急于刮除，特别注意此时导墙根部的砼不能再振，以免出现吊脚，导致渗漏。为了控制外墙蜂窝及裂缝的产生，砼施工时要把握振捣和养护关。

地下室堵漏工程加强砼振捣，执行“快插慢拔”，严禁出现漏振或过振而引起蜂窝。加强抗渗砼的养护，派专人完成，保证砼表面保持湿润状态，养护时间不少于14天。后进行外墙防水施工时，先进行结构外墙蓄水试验确保无渗漏，对有湿泽的地方增加一道防水涂料，对螺栓孔处，凿除小木块用1:2水泥砂浆修补，对阳角及施工缝处在大面防水前必须做一道防水附加层。所以地下室堵漏方案在地下室处理中是起到非常重要的关键。

武汉安建江城防水工程有限公司拥有多年施工经验，强大专业的施工队伍。专业的技术，上乘的服务，滴水不漏的承诺。万无一“湿”的保证。本公司专业承接大小面积新旧屋面、厂房及宾馆等屋顶、地下室、卫生间、外墙整体及伸缩缝、裂缝、内外墙等各部位的防水堵漏工程，粉刷、翻新防腐工程。

防水堵漏的传统方法

建筑体漏水，那就说明是防水层处理问题，防水层外表有坚硬的瓷砖，按照传统的方法就是把外面的瓷砖撬开，再挖开防水层，重新做新的防水层，再重新铺设瓷砖。其中人工费、材料费、所用的时间上消耗是非常大的。

房顶防水工程-武汉防水工程-安建江城(查看)由武汉安建江城防水工程有限公司提供。武汉安建江城防水工程有限公司(www.ajjcs.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！