

武汉防水工程 防水工程报价 安建江城

产品名称	武汉防水工程 防水工程报价 安建江城
公司名称	武汉安建江城防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市武昌区小东门民主一路127号
联系电话	17320517753

产品详情

关于钢结构屋面防水工程规定，武汉防水施工公司介绍如下：

- 1、屋面工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层合理使用年限，按不同等级进行设防，并应符合相关的要求。
- 2、屋面工程应根据工程特点、地区自然条件等，按照屋面防水等级的设防要求，进行防水构造设计，防水工程报价，重要部位应有节点详图;对屋面保温隔热层的厚度，应通过计算确定。
- 3、屋面工程施工前应通过图纸会审，掌握施工图中的细部构造及有关技术要求;施工单位应编制屋面工程的施工方案或技术措施。
- 4、在屋面工程施工中，应进行过程控制和质量检查，并有完整的检查记录。
- 5、屋面防水工程应由相应资质的专业队伍进行施工.作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。
- 6、屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

武汉屋面防水堵漏公司分享屋面防水的施工流程及其施工工艺方法

一个好的屋面防水工程离不开一个好的防水方案，屋面防水施工方案，可以较大程度的使屋面防水施工的质量达到的水平."屋面防水的施工流程及其施工工艺方法".

关于屋面防水的施工流程，武汉屋面防水堵漏公司介绍如下：

1、基层清理完毕后，应先将阴阳角、伸缩缝、施工缝等重点部位进行处理.特别是泄水孔等不易涂刷的部位、应做加强处理，涂刷2-3遍防水底层涂料.

2、备好防水卷材、防水涂料、基层涂料和粘接卷材的涂料必须要分清.涂刷底层涂料.为提高卷材与基层粘结性，可用底层涂料反复涂刷，并涂刷均匀，覆盖完全，充分渗入混凝土基层，以提高粘结强度和抗剪切强度.

3、防水涂料必须按照产品使用说明进行配比，按A:B=2:1的比例进行配比，每次搅拌量以现场实际用量配对.

4、防水涂料应搅拌均匀，搅拌时间约3--5分钟，并搅拌至甲、乙两组份的混合液体均匀为止.

5、将搅拌均匀的防水涂料根据现场要涂刷的面积开始涂刷，基层涂刷要大于粘卷材的面积.防水涂料每次从搅拌结束至涂刷完毕迟不易超过30分钟.

6、底层涂料一次涂刷完毕后约4—8小时左右，方可再次涂刷第二次和第三次底层涂料，一次涂刷厚度为0.5mm、第二次涂刷厚度为0.5mm左右、第三次涂刷厚度为0.5mm左右、涂刷第二次涂料之前必须要一次涂料完全凝固后方可再次涂刷.

钢筋网片及细石砼刚性防水层的施工

在混凝土防水层中，应配双向 5200 × 200的冷拔钢筋网片，并在分格缝处断开，以增强防水层刚度和板块的整体性，防水工程施工，钢筋网片在防水层中的布置应在尽量偏上的部位.钢筋网片的保护层厚度不得小于10毫米.

细石砼防水层的强度等级不应小于C25，且应采用机械搅拌，机械振捣，砼的水灰比不应大于0.55，水泥标号不应低于425号.

砼的厚度不应小于40毫米，如过薄，砼失水很快，水泥不能充分水化，武汉防水工程，从而降低砼的抗渗性能.防水层的表面处理要重视，面板要求厚薄一致，排水坡度要符合规范要求，砼收水后进行二次压光，以切断和封闭砼中的毛细管，提高抗渗性.抹压面层时，严禁在表面洒水，加水泥浆或撒干水泥，以防龟裂脱皮降低防水效果.

防水砼浇筑12~24小时，即可进行养护，屋面防水工程，覆盖时间不小于14小时.养护初期不得上人，砼的养护是细石砼防水层的极其重要的最后一道工序.养护不好会造成砼早期脱水，不但降低砼的强度，而且会因干缩引起砼内部裂缝表面起砂，使抗渗性能大幅度降低.

武汉防水工程-防水工程报价-安建江城(诚信商家)由武汉安建江城防水工程有限公司提供。“建筑防水工程”就选武汉安建江城防水工程有限公司(www.ajjcs.com)，公司位于：湖北省武汉市武昌区小东门民

主一路127号，多年来，安建江城坚持为客户提供好的服务，联系人：熊经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安建江城期待成为您的长期合作伙伴！