

宝鸡氟碳喷涂铝单板厂家

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 宝鸡氟碳喷涂铝单板厂家 |
| 公司名称 | 佛山市艾斯特建材有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市南海区里水镇沙涌发电厂大道松园工业区自编11号（住所申报）（注册地址） |
| 联系电话 | 0137-28519166 15818079466 |

产品详情

铝单板是一种全新的环保型建筑材料，主要用于建筑外墙的美化，不但容易清理而且还不容易沾染污垢，是一种非常好用的建筑装饰品，那么在安装铝单板的时候，都需要注意哪些具体的安装呢。我们一起来学习一下吧。一、幕墙铝单板在安装刚刚开始的时候，要先确定好边部的具体安装位置，先把边部进行固定，可以通过地面标高基准点来进行比对，然后再沿墙面引测到顶部高点，在顶部的平面四周弹出吊顶标高线的具置。二、吊杆是在安装铝单板的时候必不可少的一件工具，因为如果是顶部安装铝单板的话，由于顶部的材质不同，所以具体可以承受的重量多少也存在差异，在安装的时候，一定要根据具体的情况进行施工才行，同时还要仔细的查看具体的说明书才行，这样才能保证安装的非常牢固。

如果说顶部存在不同的标高，那就把变截面的位置线弹在楼板的底部，然后再沿着顶部的标高线固定顶部的骨架就可以了，如果有必要的话，可以用钉子进行固定。三、在安装铝单板的时候，固定好吊杆以后还要注意好龙骨才行，把要用到龙骨的地方先安装好，调平架构以后，把龙骨先住，从顶部的一边开始进行比较好。固定好了龙骨以后就可以开始安装铝条板面层了，也是从一边开始进行安装的，用螺丝钉进行固定，一边固定一边进行安装，这样才能保证安装的质量过关。以上这些就是为大家总结的关于铝单板在安装时的一些常用小，希望可以帮到大家，除了这些以外相信还有很多其他的小，大家可以在具体的安装过程当中自己进行总结和归纳。