

新乡腻子及涂料咋施工才算标准？合格新乡腻子厂家是怎么做的？

产品名称	新乡腻子及涂料咋施工才算标准？合格新乡腻子厂家是怎么做的？
公司名称	郑州市程师傅涂料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:程师傅 型号:csf-6368 产地:郑州
公司地址	郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205
联系电话	18638185513

产品详情

新乡腻子及涂料*施工才算标准合格?固始腻子厂家是这样做的，学完你就恍然大悟。实行样板引路制度，样板间经项目部、监理、业主验收确认后，方可大面开展。1、施工方法

(1) 基层清理：基层表面平整、坚实、干净、无粉化、无起砂、无脱皮，表面附着的杂物孔洞提前清除及修补。基层含水率小于10%，PH值小于10。基层过于干燥，在刮新乡腻子之前，基层刷一遍丙烯酸封底漆，根据施工要求，加适当清水，调整至施工稠度，搅拌均匀。

新乡腻子及涂料咋施工才算标准？合格新乡腻子厂家是怎么做的？

(2) 涂饰操作：用钢片批刮，从上至下，从右至左的顺序刮涂，往复次数不可太多，力求均匀，勿留交接缝痕迹。腻子不需刮涂过厚，一般1mm。第道找平，两至三遍成活，时间间隔大于3h，需抛光的部位在*一次批刮后随即进行。如局部需要修补，轻轻打磨，将表面粉尘清理干净。(3) 刮腻子时应横竖刮并注意接槎和收口时腻子要刮净，每遍腻子干燥后用砂纸将腻子残渣、斑迹等磨平、磨光，然后将墙面清扫干净再进行下遍工序。(4) 刮腻子：新乡腻子满刮，用刮板横向满刮，一刮接着一刮，接头不得留槎，每刮一刮板*收头要干净利落，注意要刮到位不得漏刮，彻底干燥后，若有浮腻则将其清扫干净；第二遍腻子相当关键，刮完后必须光滑、平整、洁净。新乡腻子及涂料咋施工才算标准？合格新乡腻子厂家是怎么做的？

(5) 封底漆：腻子干透后，满涂封底漆。(6) 涂料涂刷：封底漆施工4小时后开始涂料施工，干燥6h后进行第二遍施工。2、质量标准(1) 涂料装饰工程应涂饰均匀、粘接牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉。(2) 涂料的涂饰质量应达到颜色均匀一致，不得出现泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹等现象。(3) 涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合，界面应清晰。新乡腻子及涂料咋施工才算标准？合格新乡腻子厂家是怎么做的？

3、允许偏差项目

4、重要的成品保护 涂料工程施工完毕，应注意保护成品。保护成膜硬化条件及已硬化成膜部分，不受沾污。其他非饰涂部位的涂料必须在涂料干燥前清理干净。进行地面施工时，应用纸质胶带纸粘贴报纸或其他不褪色的纸，防止墙面被污染。