

中伟装饰材料 长春扇形雨篷定制

产品名称	中伟装饰材料 长春扇形雨篷定制
公司名称	苏州市中伟建筑装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城区元和镇娄花街化肥新村苏州市城北公路新塘工业区
联系电话	13814897878

产品详情

根据以上内容制定以下措施：1、进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用品。2、操作人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格，在取得有关部门颁发的操作资格证或特殊工种操作资格证后，方可独立操作。3、悬空作业处应有牢靠的立足处，并必须视具体情况、配置防护网、栏杆或其他安全设施。4、悬空作业所用的索具、脚手板、吊蓝、吊笼、平台等设备，均需经过技术鉴定或检验方可使用。

为防止雨水沿墙缝渗入墙内，通常在梁顶设置高过板顶60mm的凸块。雨篷梁的配筋按弯剪扭构件计算配置纵筋和箍筋，雨篷梁的箍筋必须满足抗扭箍筋要求。2、雨篷板正截面受弯承载力计算：(1)作用在雨篷板上的荷载： 久荷载：包括板自重、面层及粉刷重等； 雪载或 0.5kN/m^2 的均布可变荷载 q ，取较大值； 作用在板端的施工或检修集中荷载 $F_k=1\text{kN}$ 。进行承载力计算时，沿板宽每隔1m考虑一个集中荷载；进行雨篷抗倾覆验算时，沿板宽每隔2.5~3.0m考虑一个集中荷载。(2)内力计算及截面设计通常取1m宽按悬臂板进行计算，扇形雨篷定制，取根部板厚进行截面设计。

7、现场要有专人指挥，施工人员要听从指挥、调度。8、操作人员进行高空作业，必须正确使用安全带。安全带要高挂低用，即将安全带绳端的钩环挂于高处，而人在低处操作。9、在高空使用撬棒时，人

要立稳，如附近有脚手架或已安装好的构件，应一手扶住，一手操作。
撬棒插进深度要适宜，如果撬动距离较大，则应逐步撬动，不宜急于求成。

中伟装饰材料-长春扇形雨篷定制由苏州市中伟建筑装饰材料有限公司提供。苏州市中伟建筑装饰材料有限公司（www.zw-zs1688.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中伟装饰——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省苏州市相城区元和镇娄花街化肥新村苏州市城北公路新塘工业区，联系人：许经理。